

v.6.1, UCC-Client, Ausgehende Nummer



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von UCware 6.0.

# [veraltet:] Ausgehende Nummern zentral verwalten



**Hinweise:**

- Diese Funktion ist für Slots vom Typ **Externes Ziel** nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Funktion vorkonfigurieren und/oder sperren.

Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann.

Diese **ausgehende Nummer** lässt sich im UCC-Client gesondert für jeden **Slot** anpassen:

- Wenn Sie über mehrere **Durchwahlen** erreichbar sind, können Sie je eine davon an interne und/oder externe Anrufziele übermitteln. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie eingehende Rückrufe an einer einzelnen Durchwahl bündeln möchten.
- Darüber hinaus kann Ihnen der Administrator der Telefonanlage weitere **ausgehende Nummern zuweisen**. Diese weichen von Ihren eigenen Durchwahlen ab und lenken die Rückrufe stattdessen z. B. auf eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Alternativ lässt sich die ausgehende Nummer gesondert auf jedem Slot **unterdrücken**.

Sie können die ausgehenden Nummern eines Slots über die **Rufnummernkonfiguration** oder auf der **Hauptseite des UCC-Clients** festlegen.

The screenshot shows the UCware UCC-Client interface with the following sections:

- Aktuelle Anrufe:** Keine aktuellen Gespräche.
- Anrufliste:** Keine Einträge vorhanden.
- Ausgehende Rufnummern:**
  - UCC-Client:** Intern: 415, Extern: 4545. A red box highlights '415' and a red dashed line points to the 'Eigene Nummern' dropdown menu.
  - Tischtelefon:** Intern: 415, Extern: 415.
  - DECT Telefon:** Intern: 415, Extern: 4545. A red box highlights '4545' and a red dashed line points to the 'Andere Nummern' dropdown menu.
- Kontakte:** List of contacts including Harald Harms (420), Iris Immsee (417), Karl Kaminski (418), Lothar Lenz (421), and Martin Moll (419).
- Dropdown Menus (highlighted with red boxes):**
  - For UCC-Client: 'Eigene Nummern' (415) and 'Andere Nummern' (500).
  - For DECT Telefon: 'Eigene Nummern' (415) and 'Andere Nummern' (4545, 4747).

Im zweiten Fall gehen Sie wie folgt vor:

1. Blenden Sie auf der Hauptseite das **Widget Ausgehende Rufnummern** ein.
2. Wählen Sie unter dem gewünschten Slot eine ausgehende Nummer für **interne** und/oder **externe** Anrufziele aus.
3. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Slots.

Der UCC-Client übernimmt die Einstellungen automatisch.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/archiv/6\\_1/benutzerhandbuch/hauptseite/telefonieren/clip\\_widget](https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/benutzerhandbuch/hauptseite/telefonieren/clip_widget)

Last update: **25.09.2024 08:55**