

v.6.1, Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Anmeldung

[veraltet:] Telefon per Client abmelden

**Hinweis:**

Der Administrator kann diese Funktion sperren.

Über die  [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie sich bei Bedarf direkt am PC von einem Tisch- oder DECT-Telefon abmelden.

Eigene Slots

Telefon

Telefon

DECT

Client

Slot bearbeiten

Slot: Telefon (190)

Gerät abmelden

Typ: Tischtelefon

Name *

Telefon

Erforderlich

Intern *

Extern *

Ausgehende Nummer

416

416

Nummer unterdrücken

Erforderlich

Intern

Extern

Klingellautstärke

8

Anruflautstärke

8

Displayhelligkeit

5

Bei Inaktivität dimmen

Zurücksetzen

Speichern

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.

3. Klicken Sie auf .

Um sich erneut an dem Gerät anzumelden, geben Sie dort Ihre Durchwahl und die zugehörige PIN ein.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/abmelden?rev=1724770862

Last update: **27.08.2024 15:01**