


## [veraltet:] Helligkeit von Telefondisplays anpassen



### Hinweise:

- Diese Einstellungen wirken sich nur auf Tischtelefone aus.
- Der Administrator kann diese Einstellungen vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die  [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie die Displayhelligkeit von Tischtelefonen anpassen. Die Einstellungen gelten pro Slot und bleiben beim Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

### Eigene Slots

Telefon

Telefon DECT Client

### Slot bearbeiten

Slot: Telefon (190) Gerät abmelden

Typ: Tischtelefon

Name \*  
Telefon

Erforderlich

	Intern *	Extern *
<b>Ausgehende Nummer</b>	416	416
<b>Nummer unterdrücken</b>	<input type="checkbox"/> Erforderlich Intern	<input type="checkbox"/> Erforderlich Extern


**Klingellautstärke**  8

**Anruflautstärke**  8

**Displayhelligkeit**  5  Bei Inaktivität dimmen

Zurücksetzen Speichern

Zum Anpassen der **Displayhelligkeit** gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.

3. Verschieben Sie den Regler für die **Displayhelligkeit** bei gedrückter Maustaste.

0 = sehr dunkel, 15 = sehr hell)

4. Aktivieren Sie bei Bedarf die Display-**Dimmung bei Inaktivität** mit dem zugehörigen Schalter.

Speichern

5. Übernehmen Sie die Einstellung mit

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

[https://wiki.ucware.com/archiv/6\\_1/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/display](https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/display)

Last update: **27.08.2024 14:43**