

[Vermittlungsarbeitsplatz](#), [UCC-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Anbindung](#)

[veraltet:] SIP-Client einbinden

Hinweise:



- Für diese Funktion ist ein Slot vom Typ  erforderlich.
- Der Administrator kann Einstellungen dieses Slots vorkonfigurieren und/oder sperren.
- Lesen Sie zu Hardware-Telefonen und Drittanbieter-Clients die Anleitung des Herstellers.

Bei Bedarf können Sie auf dem UCware Server auch solche VoIP-Clients und -Telefone einbinden, die nicht offiziell unterstützt werden. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise geeignete Türsprechanlagen im internen VoIP-Netz nutzen. Die Funktionalität beschränkt sich in diesem Fall auf das Starten und Annehmen von Gesprächen.

Die dafür erforderlichen SIP-Zugangsdaten lassen sich über die  [Rufnummernkonfiguration](#) anzeigen.



Hinweis:

Um den vollen Leistungsumfang der Telefonanlage zu nutzen, verwenden Sie den UCC-Client oder ein [unterstütztes Telefon](#).

Eigene Slots

Softphone

 **Telefon**

 **DECT**

 **Client**

 **Softph...**

Slot bearbeiten

Slot: Softphone (195)
Typ: Softphone
Name *
Softphone
Erforderlich

Ausgehende Nummer

Intern *

416

Extern *

416

Nummer unterdrücken

Erforderlich

☐ Intern

Erforderlich

☐ Extern

SIP-Zugangsdaten

Identität sip:armin.artmann_1@172.17.2.1

Benutzer armin.artmann_1

Passwort WMRNFDX1je8s6ECM

Server 172.17.2.1

Zurücksetzen

Speichern

Um Clients oder Geräte über einen  Slot einzubinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .

2. Klicken Sie auf den gewünschten  Slot.
3. Konfigurieren Sie den gewünschten VoIP-Client bzw. das gewünschte Gerät nach Vorgabe des Herstellers.

Verwenden Sie dabei die angezeigten SIP-Zugangsdaten.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/sip_zugangsdaten?rev=1724765093

Last update: **27.08.2024 13:24**