

- Aktuell
- < X.x

v.5, Vermittlungsarbeitsplatz, Anruf, Warteschlange

[veraltet:] Warteschlangen-Anruf annehmen (VAP)



Querverweis:

Zum Verständnis dieses Themas ist der Artikel [Warteschlangen-Modus konfigurieren \(VAP\)](#) hilfreich.

Mit dem Vermittlungsarbeitsplatz können Sie sich an einer oder mehreren Warteschlangen [anmelden](#). Die eingehenden Anrufe werden anschließend pro Warteschlange in einem eigenen Widget angezeigt.

The screenshot shows the UCware Switchboard interface for user Gerd Gudlat. It features three main sections: 'Bestell-Hotline (4545)', 'Service-Hotline (4747)', and 'Aktuelle Anrufe'. The 'Bestell-Hotline' section lists two calls: '1 Stefanie Stoll 412' with a duration of 00:00:30 and '2 950009' with a duration of 00:00:43. The 'Aktuelle Anrufe' section shows a call from 'Stefanie Stoll 412' with a duration of 00:00:25 and various control icons (grid, red dot, P, II, X). A red box highlights a call icon in the 'Bestell-Hotline' section, with red arrows pointing to the call details in the 'Aktuelle Anrufe' section. The 'Service-Hotline' section is currently empty. Below these sections is a 'Geparkte Anrufe' section.

Zur Rufannahme haben Sie die folgenden Optionen:



Obersten Anruf der Schlange annehmen.



Anruf Ihrer Wahl annehmen.

F1

Obersten Anruf der ersten Schlange annehmen.

F2

Obersten Anruf der zweiten Schlange annehmen.

F3

Obersten Anruf der dritten Schlange annehmen.

Angenommene Gespräche werden unter **Aktuelle Anrufe** angezeigt. Hier können Sie auf die folgenden Funktionen zugreifen:




Tastefeld anzeigen

 [Gespräch mitschneiden \(VAP\)](#)

 [Gespräch parken \(VAP\)](#)

 [Gespräch pausieren \(VAP\)](#)

 [Anruf beenden](#)

From: <https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/6_1/vaphandbuch/anruf_annehmen_ws?rev=1745415653

Last update: **23.04.2025 13:40**