

[Vermittlungsarbeitsplatz](#), [UCC-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Display](#)

Helligkeit von Telefondisplays anpassen



Hinweise:

- Diese Einstellungen wirken sich nur auf Tischtelefone aus.
- Der Administrator kann diese Einstellungen vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie die Displayhelligkeit von Tischtelefonen anpassen. Die Einstellungen gelten pro Slot und bleiben beim Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

Eigene Slots

Telefon

Telefon DECT Client

Slot bearbeiten

Slot: Telefon (190) Gerät abmelden

Typ: Tischtelefon

Name *
Telefon

Erforderlich

| | | |
|----------------------------|--|--|
| | Intern * | Extern * |
| Ausgehende Nummer | 416 | 416 |
| Nummer unterdrücken | <input type="checkbox"/> Erforderlich Intern | <input type="checkbox"/> Erforderlich Extern |

Klingellautstärke 8

Anruflautstärke 8

Displayhelligkeit 5 Bei Inaktivität dimmen

Zurücksetzen Speichern

Zum Anpassen der **Displayhelligkeit** gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf [Rufnummernkonfiguration](#).
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.

3. Verschieben Sie den Regler für die **Displayhelligkeit** bei gedrückter Maustaste.

0 = sehr dunkel, 15 = sehr hell)

4. Aktivieren Sie bei Bedarf die Display-**Dimmung bei Inaktivität** mit dem zugehörigen Schalter.

5. Übernehmen Sie die Einstellung mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/display?rev=1707755578>

Last update: **12.02.2024 16:32**