

# Klingelton anpassen



### Hinweise:

- Diese Funktion wirkt sich nur auf UCware-Clients sowie [unterstützte Tischtelefone](#) von Snom und Yealink aus.
- Um die Klingeltöne anderer Geräte oder Softphones anzupassen, folgen Sie der Anleitung des Herstellers.

Der UCware Server verfügt über zehn eigene Klingeltöne für eingehende Anrufe im UCC-Client oder am Vermittlungsarbeitsplatz. Unterstützte Tischtelefone von Snom und Yealink übernehmen diese Klingeltöne ebenfalls, sofern der Administrator der Telefonanlage dies nicht blockiert. Wenn dies der Fall ist, stehen in der Rufnummernkonfiguration je zwei Klingeltöne gemeinsam zur Auswahl: Der UCware-Ton und ein Geräte-Ton, der je nach Hersteller abweicht.

, die er bei eingehenden Anrufen im UCC-Client oder am Vermittlungsarbeitsplatz abspielt. Unterstützte Tischtelefone von Snom und Yealink übernehmen diese Töne automatisch, sodass Sie

Der UCware Server kann abhängig von Quelle und Ziel einer eingehenden Verbindung unterschiedliche Klingeltöne auf Ihrem Endgerät auslösen. Wenn Sie über mehrere Nummern erreichbar sind, erleichtert Ihnen dies die Zuordnung und Priorisierung aktueller Anrufe.

Über die **Rufnummernkonfiguration** können Sie zu diesem Zweck jeder Benutzer-Durchwahl oder Warteschlange zwei Klingeltöne zuweisen:

- Der **interne** Klingelton signalisiert Anrufe von anderen Nebenstellen Ihrer Telefonanlage.
- Der **externe** Klingelton signalisiert Anrufe aus dem öffentlichen Telefonnetz.

Die Einstellungen treten in Kraft, wenn die jeweilige Nummer auf mindestens einem [Slot](#) (Tischtelefon oder UCC-Client) aktiv ist. Darüber hinaus müssen Sie am zugehörigen Gerät angemeldet sein.

Um einen Klingelton anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .

Nummer	Interne Klingelton	Externe Klingelton	UCC-Client	Geräte-Ton	Lautlos
416	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4161	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4162	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Warteschlange	Interne Klingelton	Externe Klingelton	UCC-Client	Geräte-Ton	Lautlos
Bestell-Hotline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service-Hotline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Premium-Kunden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Klicken Sie auf die **Rufnummer** oder **Warteschlange**, die Sie bearbeiten möchten.

**Nummer bearbeiten**

Rufnummer: 416

Anklopfen

Sammelbesetzt

Kein Rufumleitungsprofil

Interne Klingelton: Bellcore 1

Externe Klingelton: Bellcore 1

U-Cware  
 Bambata  
 After the Rain  
 Sunset Bar  
 Lautlos

Zurücksetzen Speichern

**Warteschlange bearbeiten**

Bestell-Hotline (4545)

Warteschlangenspezifisch ?

Kein Rufumleitungsprofil

Benutzerspezifisch ?

Interne Klingelton: Bellcore 1

Externe Klingelton: Bellcore 1

U-Cware  
 Bambata  
 After the Rain  
 Sunset Bar  
 Lautlos

Zurücksetzen Speichern

3. Wählen Sie in den zugehörigen Feldern einen **internen** und/oder **externen** Klingelton aus. Um Anrufe stummzuschalten, wählen Sie **Lautlos**.





### Versionshinweis:



Bis UCware 6.0 variieren die Klingeltöne auf Tischtelefonen abhängig vom Hersteller. **Bellcore 1** entspricht dabei jeweils dem Standardton. Ab UCware 6.1 sind die Klingeltöne im Client und auf Telefonen identisch.

4. Testen Sie Ihre Auswahl:

- mit  auf dem Tischtelefon: In diesem Fall erhalten Sie einen Testanruf auf dem Gerät.
- mit  im UCC-Client oder am VAP: In diesem Fall spielt Ihr Rechner den Ton ab.

**Speichern**

5. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Rufnummern und/oder Warteschlangen.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/klingeltoene?rev=1717684565>

Last update: **06.06.2024 14:36**