19.07.2025 15:53 1/1 Telefonlautstärke anpassen

Telefonlautstärke anpassen



Hinweise:

- Diese Einstellung wirkt sich nur auf Tischtelefone und UCware-Clients aus.
- Der Administrator kann diese Einstellung vorkonfigurieren und/oder sperren.
- Um Klingeltöne stummzuschalten, lesen Sie den Artikel Klingelton anpassen.

Über die Rufnummernkonfiguration können Sie die Lautstärke von Tischtelefonen einzeln pro Slot anpassen. Klingel- und Anruflautstärke lassen sich dabei getrennt voneinander festlegen.

Ihre Einstellungen bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.



Zum Anpassen der **Telefonlautstärke** gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf ...
- 2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
- 3. Verschieben Sie den gewünschten Lautstärke-Regler bei gedrückter Maustaste.

1 = sehr leise, 15 = sehr laut)



4. Oberneimen sie die Enistellung mit

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/lautstaerke?rev=1681742578

Last update: 17.04.2023 14:42