

[Vermittlungsarbeitsplatz](#), [UCC-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Nummer unterdrücken](#)

Nummer unterdrücken (CLIR)



Hinweise:

- Diese Einstellung ist für Slots vom Typ **Externes Ziel** nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Funktion vorkonfigurieren und/oder sperren.

Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann.

Diese [ausgehende Nummer](#) lässt sich gesondert auf jedem [Slot](#) für interne und/oder externe Anrufziele unterdrücken. Dadurch bleiben Sie bei ausgehenden Anrufen mit dem **zugehörigen** Endgerät anonym und sind für direkte Rückrufe nicht erreichbar.

Eigene Slots

Telefon

Telefon

DECT

Client

Slot bearbeiten

Slot: Telefon (190)

Gerät abmelden

Typ: Tischtelefon

Name *

Telefon

Erforderlich

Intern *

Extern *

Ausgehende Nummer

416

416

Nummer unterdrücken

Erforderlich

Intern

Erforderlich

Extern

Klingellautstärke

8

Anruflautstärke

8

Displayhelligkeit

5

Bei Inaktivität dimmen

Zurücksetzen

Speichern

Um die ausgehenden Nummern eines Slots und des angeschlossenen Geräts zu unterdrücken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Um die ausgehende Nummer bei **internen** und/oder **externen** Anrufen zu unterdrücken, setzen Sie den

zugehörigen Schalter auf .

Um die Nummer wieder zu übermitteln, setzen Sie den Schalter auf .

Speichern

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit .



Hinweis:

Um die ausgehenden Nummern auf mehreren Endgeräten zu unterdrücken, wiederholen Sie diese Vorgehensweise mit den entsprechenden Slots.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/nummer_verstecken?rev=1706719380

Last update: **31.01.2024 16:43**