



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für UCware 6.0 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

## Externes Ziel einbinden



**Hinweise:**

- Für diese Funktion ist ein Slot vom Typ erforderlich.
- Der Administrator kann diese Einstellung vorkonfigurieren und/oder sperren.

Über die [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie bei Bedarf die Rufnummer eines externen Endgeräts auf dem UCware Server einbinden. Sobald Sie eine Ihrer **internen** Nummern auf dem zugehörigen Slot aktivieren, ist diese auf dem externen Gerät erreichbar.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:



### Slot bearbeiten

**Slot: Externes Ziel (28)**  
Typ: Externes Ziel

Name\*  
Externes Ziel

---

Erforderlich

Externe Nummer\*

---

Nummer darf nur aus Ziffern bestehen

Zurücksetzen   Speichern

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot.
3. Geben Sie die **Nummer** des gewünschten externen Geräts ein.



**Datenschutzhinweis:**

Die Nummer ist für Administratoren der Telefonanlage sichtbar.

Speichern

4. Übernehmen Sie die Einstellung mit .
5. Aktivieren Sie mindestens eine Ihrer internen Rufnummern auf dem Slot.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/rn\\_extern?rev=1681742578](https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/rn_extern?rev=1681742578)

Last update: **17.04.2023 14:42**