

Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für **UCware 6.2** überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Externes Ziel einbinden

**Hinweise:**

- Für diese Funktion ist ein [Slot](#) vom Typ **Externes Ziel** erforderlich.
- Der Administrator kann Einstellungen dieses Slots [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.

Über die  [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie bei Bedarf die Rufnummer eines externen Endgeräts auf dem UCware Server einbinden. Sobald Sie eine Ihrer **internen Nummern** auf dem zugehörigen Slot aktivieren, ist diese auf dem **externen Gerät** erreichbar.

Eigene Slots

 **Telefon**  **DECT**  **Client**  **Externes Ziel**

Slot bearbeiten

Slot: Externes Ziel (28)
Typ: Externes Ziel

Name*

Externes Ziel

Erforderlich

Externe Nummer*

Nummer darf nur aus Ziffern bestehen

Zurücksetzen

Speichern

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Slot vom Typ **Externes Ziel**.
3. Geben Sie die **Rufnummer** des externen Geräts ein.

**Datenschutzhinweis:**



Die Nummer ist für Administratoren der Telefonanlage sichtbar.

4. Übernehmen Sie die Einstellung mit .
5. Aktivieren Sie mindestens eine Ihrer internen Rufnummern auf dem Slot.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/rn_extern?rev=1726226621

Last update: **13.09.2024 11:23**