

# SIP-Client einbinden

## Hinweise:



- Für diese Funktion ist ein Slot vom Typ  erforderlich.
- Der Administrator kann Einstellungen dieses Slots vorkonfigurieren und/oder sperren.
- Lesen Sie zu Hardware-Telefonen und Drittanbieter-Clients die Anleitung des Herstellers.

Bei Bedarf können Sie auf dem UCware Server auch solche VoIP-Clients und -Telefone einbinden, die nicht offiziell unterstützt werden. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise geeignete Türsprechanlagen im internen VoIP-Netz nutzen. Die Funktionalität beschränkt sich in diesem Fall auf das Starten und Annehmen von Gesprächen.

Die dafür erforderlichen SIP-Zugangsdaten lassen sich über die  [Rufnummernkonfiguration](#) anzeigen.

## Hinweis:



Um den vollen Leistungsumfang der Telefonanlage zu nutzen, verwenden Sie den UCC-Client oder ein [unterstütztes Telefon](#).



### Slot bearbeiten

**Slot: Softphone (26)**  
Typ: Softphone

Name\*  
Softphone

Erforderlich

<b>Ausgehende Nummer</b>	Intern* 415	Extern* 415
	Erforderlich	Erforderlich
<b>Nummer unterdrücken</b>	<input type="checkbox"/> Intern	<input type="checkbox"/> Extern

SIP-Zugangsdaten

**Identität** sip:gerd.gudlat\_1@172.17.2.1

**Benutzer** gerd.gudlat\_1

**Passwort** tHqNFFTgrsbyTg4x

**Server** 172.17.2.1

Um Clients oder Geräte über einen  Slot einzubinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .

2. Klicken Sie auf den gewünschten  Slot.
3. Konfigurieren Sie den gewünschten VoIP-Client bzw. das gewünschte Gerät nach Vorgabe des Herstellers.

Verwenden Sie dabei die angezeigten SIP-Zugangsdaten.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/sip\\_zugangsdaten?rev=1683037675](https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/sip_zugangsdaten?rev=1683037675)

Last update: **02.05.2023 14:27**