

[Vermittlungsarbeitsplatz](#), [UCC-Client](#), [Rufnummernkonfiguration](#), [Slots](#), [Display](#)



**Versionshinweis:**

Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von [UCware 6.2](#).

## Statusinformationen auf Telefondisplays anpassen



**Hinweise:**

- Diese Einstellungen wirken sich nur auf [unterstützte](#) Tischtelefone von Snom und Yealink aus.
- Der Administrator kann diese Einstellungen [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.

Über die [Rufnummernkonfiguration](#) können Sie festlegen, welche Statusinformation(en) Ihr Tischtelefon anzeigt:

15.08.2024 10:18

Gerd Gudlat  
415

WS4545 (2/3): 0

Statuszeile auf Snom D785. Das Beispiel zeigt den Status der Warteschlange 4545: Hier sind 2 von 3 Agenten frei und keine Anrufe auf der Warteliste.

- Anzahl der verpassten eigenen Anrufe auf diesem Slot
- Anzahl der verpassten Warteschlangen-Anrufe auf diesem Slot
- Bedingte Rufumleitungen für erreichbare Durchwahlen und Warteschlangen auf diesem Slot
- Warteschlangen-Informationen im folgenden Format:  
WS-Nr. (freie/angemeldete Slots): Warteliste
- aktives DND in Statuszeile, zusätzlich zur Standardanzeige per Icon

Die Informationen werden in der Hauptsicht des Telefondisplays eingeblendet. Wenn Sie mehrere Optionen aktivieren, erfolgt die Anzeige ggf. im Wechsel. Die Einstellungen gelten pro Slot und bleiben beim Wechsel des angeschlossenen Geräts erhalten.

### Eigene Slots

### Slot bearbeiten

**Slot: Tischtelefon (4)** Gerät abmelden

Typ: Tischtelefon

Name\*  
Tischtelefon

---

Erforderlich

**Ausgehende Nummer**

	Intern* 415 <span style="font-size: 0.8em;">▼</span>	Extern* 415 <span style="font-size: 0.8em;">▼</span>
	Erforderlich	Erforderlich

**Nummer unterdrücken**

	<input type="checkbox"/> Intern	<input type="checkbox"/> Extern
--	---------------------------------	---------------------------------

**Klingellautstärke** 8

**Anruflautstärke** 8

**Displayhelligkeit** 5  Bei Inaktivität dimmen

**Statusinformationen Tischtelefon**

<input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Anrufe	<input checked="" type="checkbox"/> Verpasste Warteschlangen-Anrufe
<input checked="" type="checkbox"/> Warteschlangen-Status	<input checked="" type="checkbox"/> DND, zusätzlich zur Standardanzeige
<input checked="" type="checkbox"/> Bedingte Rufumleitungen	

ZurücksetzenSpeichern

Um die Anzeige der Statusinformationen anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .
2. Klicken Sie auf den gewünschten Tischtelefon-Slot.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die einzelnen Statusinformationen mit den zugehörigen Schaltern.
4. Übernehmen Sie die Einstellung mit .

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf für weitere Slots.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/statuszeile?rev=1726226621>

Last update: **13.09.2024 11:23**