

Möglichkeiten zur Amtsanbindung

Um mit der UCware eingehende Anrufe von extern entgegen zu nehmen und ausgehende Anrufe tätigen zu können, ist es erforderlich dass die UCware an eine Telefonleitung angeschlossen wird. Hierzu gibt es 2 Möglichkeiten, die sich grundlegend unterscheiden.

1. [SIP-Provider](#)
Falls noch ein traditioneller ISDN-Telefonanschluss vorhanden ist, kann dieser an mit einem ISDN-Gateway an die UCware angebunden werden.
2. Gateway
Wenn Sie von Ihrem Telefonanbieter einen SIP-Trunk zur Verfügung gestellt bekommen oder mit Inbetriebnahme der UCware von ISDN auf SIP-Trunk umstellen, kann der Telefonanbieter ohne zusätzliche Hardware angebunden werden.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/gateway/intro?rev=1548772294>

Last update: **18.03.2023 14:47**