

HTP

Titel:		sip.conf:
Name:	gw_1_8009100	[peer-name]
Registrar / Server:	sip.htp.net	nat = yes
Proxy (T):		outboundproxy
Benutzername (U):	@sip.htp.net	defaultuser / Extension@freedomline
Passwort:		secret
Authuser (U):		authuser
	☒ ausgehende Anrufe zulassen ☒ registrieren	... register
Sprache:	keine - Parameter nicht setzen	language = de en
Wahlbefehl (T):	SIP/{prefix}{number}@{gateway}	→ SIP (RFC/...)
Quelle Zielrufnummer:	invite - Zielrufnummer aus 'invite' erstellen	
Gruppe (T):	Auto	secret = 8009100
Port (T):	5060 (Standard: 5060)	port
Ist hinter NAT:	☒ ja ☐ nein ☐ rport erzwingen ☐ nur comedia (Standard: ja)	nat = yes no force_rport comedia
RTP-Strom umlenken:	nein - RTP-Strom nicht umlenken (Standard: ja)	directmedia = no yes noat update update.noat
Verfügbarkeit prüfen:	☒ ja ☐ nein (Standard: ja)	qualify = yes no
Gleichzeitige Anrufe:	0 (0 für unbegrenzt, Standard: 0)	call-limit
DTMF Modus:	rfc2833 - RTP-Meta-Daten (Std: rfc2833)	dtmfmode
Insecure:	invite - Keine Authentifizierung bei eing. invites	insecure = no port invite port,invite
Remote-Party-ID aktualisieren:	no - Deaktiviert (Default)	updateid = no yes port
Remote-Party-ID vertrauen:	no - Deaktiviert (Default)	trustid = no yes
Codecs:	☐ G.711a ☐ G.711u ☐ GSM ☐ H.261 ☐ H.263 ☐ H.263+ (Standard: G.711a)	allow
Erlaubtes IP-Subnetz (T):	0.0.0.0/0 (Standard: 0.0.0.0/0)	permit

Um für Weiterleitungen nach extern durch die Firewall einer FritzBox zu kommen, müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden.

sip.conf

```
prematuremedia=no
progressinband=no
```

Außerdem ist im SIP-Gateway `directmedia` auf `yes` zu setzen.

Port (T):	5060 (Standard: 5060)	port
Ist hinter NAT:	☒ ja ☐ nein ☐ rport erzwingen ☐ nur comedia (Standard: ja)	nat = yes no force_rport comedia
RTP-Strom umlenken:	ja - RTP-Strom umlenken	directmedia = no yes noat update update.noat
Verfügbarkeit prüfen:	☒ ja ☐ nein (Standard: ja)	qualify = yes no
Gleichzeitige Anrufe:	0 (0 für unbegrenzt, Standard: 0)	call-limit
DTMF Modus:	rfc2833 - RTP-Meta-Daten (Std: rfc2833)	dtmfmode
Insecure:	invite - Keine Authentifizierung bei eing. invites	insecure = no port invite port,invite

From:
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/gateway/sip/http?rev=1550761266>

Last update: 18.03.2023 14:47