

peoplefone

Nachfolgend erläutert wird die Einrichtung des Tarif **peoplefone SIP-TRUNK** des Anbieters [peoplefone](#).

Die Einrichtung untergliedert sich in die im Inhaltsverzeichnis aufgelisteten Schritte.

Zugangsdaten

Peoplefone stellt die Zugangsdaten über das Customer-Portal unter [me.peoplefone.de](#) zur Verfügung. Dort das Hauptmenü Konfiguration und das Untermenü SIP-Linien auswählen.

Das Merkmal CLIP (no screening) muss bei Peoplefone per Formular freigeschaltet werden. Dieses ist auf der Seite [Verträge / Formulare](#) zu finden. [Direktlink zum Formular](#).

Line 1

Offline

SIP TRUNK **CLI OPEN**

SIP Benutzername: 90123456789

Telefonnummer(n) zugewiesen: 030123456

SIP Passwort: ***** [Einblenden](#) [Neues SIP Passwort generieren](#)

Angezeigte Telefonnummer: 030123456

SIP Passwort Date: 01.01.2019

Registrar/Proxy: sips.peoplefone.de

QR Code:

Gateway-Gruppe

Zuerst wird ein Gateway-Gruppe angelegt, der das später anzulegende SIP-Gateway zugeordnet wird.

- Auf das Hauptmenü [Routen](#) klicken
 - Auf das Untermenü [Gateway-Gruppen](#) klicken
1. Bei Gateway-Gruppe [Neue Gateway-Gruppe anlegen ...](#) auswählen
 2. **Titel:** Als Titel peoplefone eingeben.
 3. **eingehende Anrufe zulassen:** In der Regel sollen eingehende Anrufe zugelassen werden. Dafür die Checkbox aktivieren.
 4. **Ausgehende Caller-ID:**
Das obere Feld bleibt unverändert auf dem Wert $^(.*)$
Wenn die Ortsnetzkennzahl 030 ist und die Stammrufnummer (ohne Durchwahl) die 123456 ist, wird im unteren Feld der Wert 030123456\$1 eingegeben.
 5. **Umschreiben Deaktivieren:** Dieses Feld wird nur in besonderen Fällen benötigt.
 6. **Eingehende Durchwahl:**
Im oberen Feld wird der Ausdruck $^(.*)$ gefolgt von der Ortsnetzkennzahl ohne Null, sowie der Stammrufnummer, gefolgt von dem Ausdruck $(.*)$ \$ eingetragen. Wenn die Rufnummer ohne Durchwahl z.B. die 030123456 ist lautet der vollständige Ausdruck $^(.*)30123456(.*)$ \$
Im unteren Feld \$1 eintragen.
 7. **Eingehende Caller-ID:**
In dem oberen Feld wird der Ausdruck $^(.*)$ eingetragen.
Im unteren Feld wird der Ausdruck 0\$1 eingetragen.

Erfolgskontrolle

- Nach dem die Gateway-Gruppe gespeichert wurde, wird diese in der Dropdown-Liste angezeigt.
- Eine Funktionsüberprüfung der ausgehenden und eingehenden Call-ID, sowie der eingehenden Durchwahl, kann erst statt finden, nach dem das SIP-Gateway angelegt hat uns sich erfolgreich registriert hat.

SIP-Gateway

- Auf das Hauptmenü „Routen“ klicken, dann Untermenü „SIP-Gateways“
- Durch klick auf das Symbol mit dem Zettel und Stift ein neues Gateway hinzufügen.



Routen - SIP-Gateways

Gateway	Gruppe	Registrar	
Amt	-- nicht zugeordnet --	192.168.1.250	 
			

1. Titel eintragen: peoplefone
2. Registrar eintragen: sips.peoplefone.de
3. Proxy eintragen: sips.peoplefone.de
4. Benutzername eintragen: Den Benutzernamen aus der Linie unter *SIP Benutzername* kopieren und hier einfügen
5. Passwort eintragen: Das Passwort aus der Linie unter *SIP Passwort* erst einblenden, dann kopieren und hier einfügen.
6. Quelle Zielrufnummer: **invite - Zielrufnummer aus `Invite` ermitteln** auswählen
7. Gruppe: **peoplefone** auswählen
8. Insecure: **invite - Keine Authentifizierung bei eing. Invites** auswählen
9. Die Schaltfläche **Speichern** anklicken.



Routen - SIP-Gateways

Titel:	peoplefone
Name:	gw_5_peoplefone
Registrar / Server:	sips.peoplefone.de
Proxy [1]:	sips.peoplefone.de
Benutzername [2]:	90123456789
Passwort:	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Authuser [3]:	
	☒ ausgehende Anrufe zulassen ☒ registrieren
Sprache:	de - Deutsch (de-DE) ▼
Wählbefehl [4]:	SIP/{number:1}@{gateway}
Quelle Zielrufnummer:	invite - Zielrufnummer aus `Invite` ermitteln ▼
Gruppe [5]:	peoplefone ▼
Port [6]:	5060 (Standard: 5060)
Ist hinter NAT:	☒ ja ☐ nein ☐ rport erzwingen ☐ nur comedia (Standard: ja)
RTP-Strom umlenken:	nein - RTP-Strom nicht umlenken (Standard) ▼
Verfügbarkeit prüfen:	☒ ja ☐ nein (Standard: ja)
Gleichzeitige Anrufe:	0 (0 für unbegrenzt, Standard: 0)
DTMF-Modus:	rfc2833 - RTP-Meta-Daten ▼ (Std.: rfc2833)
Insecure:	invite - Keine Authentifizierung bei eing. Invites ▼
Remote-Party-ID aktualisieren:	no - Deaktiviert (Default) ▼
Remote-Party-ID vertrauen:	no - Deaktiviert (Default) ▼
Codecs:	☒ G.711a ☐ G.711u ☐ GSM ☐ H.261 ☐ H.263 ☐ H.263+ (Standard: G.711a)
Erlaubtes IP-Subnetz [7]:	0 . 0 . 0 . 0 / 0 (Standard: 0.0.0.0/0)

 **Speichern**  **Erweitert**

Erfolgskontrolle

Nach dem die Schaltfläche **Speichern** angeklickt wurde, wenige Sekunden warten, dann die Seite neu laden. Wenn die Registrierung erfolgreich war, wird für das angelegte Gateway der State **Registered** angezeigt.

Registrierungs-Status (lokaler Asterisk)

Host	dnsmgr	Username	Refresh	State	Reg.Time
sips.peoplefone.de:5060	N	90123456789	165	Registered	Thu, 28 Mar 2019 16:40:44
1 SIP registrations.					

Wenn der State **Auth. Sent** lautet, ist eine Möglichkeit dass die Benutzername und / oder Passwort falsch sind.

Routing & LCR

- Auf das Hauptmenü **Routen** klicken
- Auf das Untermenü **Routen & LCR** klicken

1. In der Zeile *Notrufnummern* das Gateway durch anklicken der Checkbox aktivieren
2. In der Spalte Gateway / Fallback **peoplefone** auswählen
3. Für *Ortsnetze* das Gateway durch anklicken der Checkbox aktivieren
4. In der Spalte Gateway / Fallback **peoplefone** auswählen
5. Für *Mobilfunknetze* das Gateway durch anklicken der Checkbox aktivieren
6. In der Spalte Gateway / Fallback **peoplefone** auswählen
7. Sicherstellen, dass die Regel *Default Extern* **nicht aktiviert** ist. Ggf durch entfernen des Haken deaktivieren.
8. Durch klick auf Speichern sichern

Aktiv	Muster[1]	Wochentage	Uhrzeit	Gruppe	Gateway / Fallback	Präfix [2]	Reihenfolge
							1/1
☒	^011[02]\$	M D M D F S S	00:00 - 24:00	[alle]	peoplefone		↑ ↓ -
Besch.: Notrufnummern							
☐	^009005	M D M D F S S	00:00 - 24:00	[alle]	-		↑ ↓ -
Besch.: Erwachsenenunterhaltung							
☐	^00900	M D M D F S S	00:00 - 24:00	[alle]	-		↑ ↓ -
Besch.: Mehrwertnummern							
☐	^00800	M D M D F S S	00:00 - 24:00	[alle]	-		↑ ↓ -
Besch.: Entgeltfreie Dienste							
☒	^00[2-9][0-9]	M D M D F S S	00:00 - 24:00	[alle]	peoplefone		↑ ↓ -
Besch.: Ortsnetze							
☒	^001[5-7]	M D M D F S S	00:00 - 24:00	[alle]	peoplefone		↑ ↓ -
Besch.: Mobilfunknetze							
☐	^000	M D M D F S S	00:00 - 24:00	[alle]	-		↑ ↓ -
Besch.: International							
☐	^0	M D M D F S S	00:00 - 24:00	[alle]	-		↑ ↓ -
Besch.: Default Extern							

Erfolgskontrolle

- Es kann das eigene Mobilfunktelefon angerufen werden.
- Die auf dem Mobilfunktelefon angezeigte Rufnummer des Anrufers ist korrekt.
- Die Rufnummer kann zurückgerufen werden.
- Es kann eine Ortsnetznummer innerhalb des eigenen Ortsnetzbereich ohne Vorwahl angerufen werden.
- Es kann eine Ortsnetznummer ausserhalb des eigenen Ortsnetzbereich mit Vorwahl angerufen werden.



Es muss sichergestellt sein, dass die Notrufe 110 und 112 angerufen werden können und bei der zuständigen Notrufzentrale landen.

alt



Routes - SIP gateways

Title:	Peoplefone Deutschland	sip.conf:
Name:	gw_2_peoplefonedeuts	[peer-name]
Registrar / Server:	sip.peoplefone.de	host
Proxy [1]:		outboundproxy
Username [2]:		defaultuser / fromuser@fromdomain
Password:		secret
Authuser [3]:		authuser
	☒ permit outbound calls ☒ register	..., register
Language:	de - German (de-DE)	language = de en
Dial() argument [4]:	SIP/{number:1}@{gateway}	~ Dial(SIP/...)
Extract target number from:	invite - Extract target number from `invite`	
Group [5]:	Amt2	context = from-gg-amt2
Port [6]:	5060 (Default: 5060)	port
Is behind NAT:	☒ yes ☐ no ☐ Force rport ☐ comedia only (Default: yes)	nat = yes no force_rport comedia
Reroute RTP stream:	no - Don't reroute RTP stream (default)	directmedia = no yes nonat update update, nonat
Monitor availability:	☒ yes ☐ no (Default: yes)	qualify = yes no
Simultaneous calls:	0 (0 for unlimited, Default: 0)	call-limit
DTMF mode:	rfc2833 - RTP meta data (Default no.: rfc2833)	dtmfmode
Insecure:	invite - no authentication on incoming invites	insecure = no port invite port, invite
Update Remote-Party-ID:	no - Deactivated (default)	sendrpid = no yes pai
Trust Remote-Party-ID:	no - Deactivated (default)	trustrpid = no yes
Codecs:	☒ G.711a ☐ G.711u ☐ GSM ☐ H.261 ☐ H.263 ☐ H.263+ (Default: G.711a)	allow
Permit IP subnet [7]:	0.0.0.0/0 (Default: 0.0.0.0/0)	permit

Option	Wert
Registrar/Server	sip.peoplefone.{de, ch, at}
Username	SIP Benutzer
Password	SIP Passwort
Extract target number from	invite
Insecure	invite
Codecs	G.711a

From:
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/gateway/sip/peoplefone?rev=1554194802>

Last update: 18.03.2023 14:47