

[Telefon](#), [DECT](#), [Inbetriebnahme](#), [Anmeldung](#)

Schnellstart mit Gigaset-DECT-Handsets


Dieser Artikel hilft Ihnen dabei, DECT-Handsets von Gigaset in Betrieb zu nehmen. Hierfür müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:



- Ein vollständig [eingerichtetes](#) DECT-System von Gigaset.
- Einen benutzereigenen [DECT-Slot](#) mit mindestens einer aktiven Durchwahl.

Handset vorbereiten

Um ein Gigaset-Handset in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie vollständig aufgeladene Akkus ins Batteriefach ein.
2. Schalten Sie das Handset ein, indem Sie die rote Taste drücken.

Um das Handset bei Bedarf auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor: - Drücken Sie die -Taste.


- Wählen Sie die Nummer  7 3 7 8 4 2 3 .

Dies entspricht der Buchstabenwahl .

- Wählen Sie den Eintrag **Master Reset** aus und bestätigen Sie mit **Ja**. Das Handset wird zurückgesetzt und startet neu.

Handset an DECT-Chain registrieren

Neue und zurückgesetzte Gigaset-Handsets müssen einmalig an der gewünschten DECT-Chain registriert werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor: - Navigieren Sie zum Menüpunkt  > **Connectivity** > **Register**.

- Wählen Sie einen Eintrag mit der Bezeichnung **Empty** bzw. **Leer** aus.
- Geben Sie den [Zugangscode](#) der gewünschten DECT-Chain ein und bestätigen Sie mit **Ok**.



Das Handset wird an der DECT-Chain registriert. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern. Nach erfolgreicher Registrierung zeigt das Handset seine Geräte-Durchwahl an. Handsets ohne Benutzeranmeldung sind über diese Durchwahl erreichbar.

Benutzer am Handset anmelden

Benutzer am Handset anmelden

Benutzer mit einem [DECT-Slot](#) können im UCC-Client eine oder mehrere eigene Durchwahlen darauf aktivieren.

Um sich anschließend als Benutzer auf einem Handset anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie am Handset  gefolgt von Ihrer Durchwahl.
2. Bestätigen Sie mit der -Taste.
Die Ansage fordert Sie zur Eingabe Ihres persönlichen Passworts auf.
3. Geben Sie stattdessen Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit . **Legen Sie nicht auf.**

Die Ansage bestätigt Ihre Anmeldung. Anschließend wird der Anruf automatisch beendet.

Nach erfolgreicher Anmeldung zeigt das Handset **alle** benutzereigenen Durchwahlen an, die auf dem DECT-Slot aktiv sind.

Weitere Tasten-Codes zur Benutzeranmeldung finden Sie [hier](#).

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/dect/gigaset/qsg?rev=1707905282>

Last update: **14.02.2024 10:08**