

Cisco, Gigaset, Snom, Unify, Yealink, Tasten-Code, Werkseinstellungen

Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die von UCware unterstützten [Tischtelefone](#) und [DECT-Handsets](#) auf Werkseinstellungen zurücksetzen (factory reset). Dies ist in einigen Fällen erforderlich, bevor Sie ein gebrauchtes Gerät am UCware Server in Betrieb nehmen können.

Filter:

Hersteller / Modell	Gerätetyp	Anleitung
Snom HD10x	Hospitality-Telefone	<ol style="list-style-type: none"> 1. An der <i>Basis</i> VoL+ länger als 5 Sekunden gedrückt halten. 2. An der <i>Basis</i> nacheinander die die folgenden Tasten drücken: <ul style="list-style-type: none"> ◦ VoL- VoL+ VoL- VoL+ VoL- ◦ Kurzwahl oben links ◦ Kurzwahl oben rechts ◦ Kurzwahl oben links
Snom HD35xW	Hospitality-Telefone	<ul style="list-style-type: none"> • An der <i>Basis</i> 9 9 # eingeben.
Snom Dxxx	Tischtelefone	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerät mit ## # # neustarten. 2. Beim Neustart # gedrückt halten. 3. Im Bootloader mit 1 <i>Settings reset</i> auswählen.
Yealink	Tischtelefone	<ol style="list-style-type: none"> 1. OK gedrückt halten. 2. Wiederherstellung mit OK bestätigen.
Gigaset	DECT-Handsets	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auflegen gedrückt halten, um Gerät auszuschalten. 2. 1 4 7 gedrückt halten. 3. Gleichzeitig Auflegen gedrückt halten, bis sich das Gerät einschaltet. 4. Wenn <i>Service</i> angezeigt wird, 7 6 2 eingeben. 5. Im <i>Service-Menü</i> <i>Handset Reset</i> auswählen und mit <i>OK</i> bestätigen.
Snom Mxx	DECT-Handsets	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hauptmenü aufrufen. 2. 7 3 7 8 4 2 3 eingeben. 3. Im <i>Service-Menü</i> <i>Master reset</i> auswählen und mit <i>Ja</i> bestätigen.

Hersteller / Modell	Gerätetyp	Anleitung
Cisco	Tischtelefone	<ol style="list-style-type: none">1. Einstellungen-Taste drücken.2. Im Menü <i>Admin Settings</i> > <i>Reset Settings</i> > <i>All</i> auswählen und mit <i>Reset</i> bestätigen.
Unify	Tischtelefone	<ol style="list-style-type: none">1. Gleichzeitig 2 8 9 drücken.2. Als PIN 1 2 4 8 1 6 eingeben und mit OK bestätigen.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/factory_reset

Last update: **12.06.2025 10:35**