

[Cisco](#), [Gigaset](#), [Snom](#), [Unify](#), [Yealink](#), [Tasten-Code](#), [Werkseinstellungen](#)

## Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die von UCware unterstützten [Tischtelefone](#) und [DECT-Handsets](#) auf Werkseinstellungen zurücksetzen (factory reset). Dies ist in der Regel erforderlich bevor Sie ein gebrauchtes Gerät am UCware Server in Betrieb nehmen können.

Filter:

| Hersteller / Modell | Gerätetyp            | Anleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Snom HD10x          | Hospitality-Telefone | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.<br/>An der <i>Basis</i> <b>Vol+</b> länger als 5 Sekunden gedrückt halten.</li> <li>2.<br/>An der <i>Basis</i> nacheinander die die folgenden Tasten drücken: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦<br/><b>Vol-</b> <b>Vol+</b> <b>Vol-</b> <b>Vol+</b> <b>Vol-</b></li> <li>◦<br/><b>Kurzwahl oben links</b></li> <li>◦<br/><b>Kurzwahl oben rechts</b></li> <li>◦<br/><b>Kurzwahl oben links</b></li> </ul> </li> </ol> |
| Snom HD35xW         | Hospitality-Telefone | <ul style="list-style-type: none"> <li>•<br/>An der <i>Basis</i> <b>9 9 #</b> eingeben.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Snom Dxxx           | Tischtelefone        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.<br/>Gerät mit <b># # # #</b> neustarten.</li> <li>2.<br/>Beim Neustart <b>#</b> gedrückt halten.</li> <li>3.<br/>Im Bootloader mit <b>1</b> <i>Settings reset</i> auswählen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yealink             | Tischtelefone        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.<br/><b>OK</b> gedrückt halten.</li> <li>2.<br/>Wiederherstellung mit <b>OK</b> bestätigen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gigaset             | DECT-Handsets        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.<br/><b>Auflegen</b> gedrückt halten, um Gerät auszuschalten.</li> <li>2.<br/><b>1 4 7</b> gedrückt halten.</li> <li>3.<br/>Gleichzeitig <b>Auflegen</b> gedrückt halten, bis sich das Gerät einschaltet.</li> <li>4.<br/>Wenn <i>Service</i> angezeigt wird, <b>7 6 2</b> eingeben.</li> <li>5.<br/>Im Service-Menü <i>Handset Reset</i> auswählen und mit <i>OK</i> bestätigen.</li> </ol>                                  |
| Snom Mxx            | DECT-Handsets        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.<br/>Hauptmenü aufrufen.</li> <li>2.<br/><b>7 3 7 8 4 2 3</b> eingeben.</li> <li>3.<br/>Im Service-Menü <i>Master reset</i> auswählen und mit <i>Ja</i> bestätigen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                |

| Hersteller / Modell | Gerätetyp     | Anleitung                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cisco               | Tischtelefone | <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Einstellungen</b>-Taste drücken.</li><li>2. Im Menü <i>Admin Settings</i> &gt; <i>Reset Settings</i> &gt; <i>All</i> auswählen und mit <i>Reset</i> bestätigen.</li></ol> |
| Unify               | Tischtelefone | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gleichzeitig <b>2</b> <b>8</b> <b>9</b> drücken.</li><li>2. Als PIN <b>1</b> <b>2</b> <b>4</b> <b>8</b> <b>1</b> <b>6</b> eingeben und mit <b>OK</b> bestätigen.</li></ol>   |

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/factory\\_reset?rev=1749724161](https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/factory_reset?rev=1749724161)

Last update: **12.06.2025 10:29**