

Cisco, Gigaset, Snom, Unify, Yealink, Tasten-Code, Werkseinstellungen

## Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die von UCware unterstützten [Tischtelefone](#) und [DECT-Handsets](#) auf Werkseinstellungen zurücksetzen (factory reset). Dies ist in einigen Fällen erforderlich, bevor Sie ein gebrauchtes Gerät am UCware Server in Betrieb nehmen können.

Filter:

Hersteller / Modell	Gerätetyp	Anleitung
Snom HD10x	Hospitality-Telefone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. An der <i>Basis</i> <b>Vol+</b> länger als 5 Sekunden gedrückt halten.</li> <li>2. An der <i>Basis</i> nacheinander die die folgenden Tasten drücken: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Vol-</b> <b>Vol+</b> <b>Vol-</b> <b>Vol+</b> <b>Vol-</b></li> <li>◦ <b>Kurzwahl oben links</b></li> <li>◦ <b>Kurzwahl oben rechts</b></li> <li>◦ <b>Kurzwahl oben links</b></li> </ul> </li> </ol>
Snom HD35xW	Hospitality-Telefone	<ul style="list-style-type: none"> <li>• An der <i>Basis</i> <b>9 9 #</b> eingeben.</li> </ul>
Snom Dxxx	Tischtelefone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerät mit <b>## # #</b> neustarten.</li> <li>2. Beim Neustart <b>#</b> gedrückt halten.</li> <li>3. Im Bootloader mit <b>1</b> <i>Settings reset</i> auswählen.</li> </ol>
Yealink	Tischtelefone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>OK</b> gedrückt halten.</li> <li>2. Wiederherstellung mit <b>OK</b> bestätigen.</li> </ol>
Gigaset	DECT-Handsets	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Auflegen</b> gedrückt halten, um Gerät auszuschalten.</li> <li>2. <b>1 4 7</b> gedrückt halten.</li> <li>3. Gleichzeitig <b>Auflegen</b> gedrückt halten, bis sich das Gerät einschaltet.</li> <li>4. Wenn <i>Service</i> angezeigt wird, <b>7 6 2</b> eingeben.</li> <li>5. Im Service-Menü <i>Handset Reset</i> auswählen und mit <i>OK</i> bestätigen.</li> </ol>
Snom Mxx	DECT-Handsets	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hauptmenü aufrufen.</li> <li>2. <b>7 3 7 8 4 2 3</b> eingeben.</li> <li>3. Im Service-Menü <i>Master reset</i> auswählen und mit <i>Ja</i> bestätigen.</li> </ol>

Hersteller / Modell	Gerätetyp	Anleitung
Cisco	Tischtelefone	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <u>Einstellungen</u>-Taste drücken.</li><li>2. Im Menü <i>Admin Settings</i> &gt; <i>Reset Settings</i> &gt; <i>All</i> auswählen und mit <i>Reset</i> bestätigen.</li></ol>
Unify	Tischtelefone	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gleichzeitig <b>2</b> <b>8</b> <b>9</b> drücken.</li><li>2. Als PIN <b>1</b> <b>2</b> <b>4</b> <b>8</b> <b>1</b> <b>6</b> eingeben und mit <b>OK</b> bestätigen.</li></ol>

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/factory\\_reset?rev=1749724297](https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/factory_reset?rev=1749724297)

Last update: **12.06.2025 10:31**