

[Cisco](#), [Gigaset](#), [Snom](#), [Unify](#), [Yealink](#), [Tasten-Code](#), [Werkseinstellungen](#)

Geräte auf Werkseinstellungen zurücksetzen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die von UCware unterstützten [Telefone](#) bzw. [DECT-Handsets](#) auf Werkseinstellungen zurücksetzen (factory reset). Dies ist in einigen Fällen erforderlich, bevor Sie ein gebrauchtes Gerät am UCware Server in Betrieb nehmen können.

Filter:

Hersteller / Modell	Gerätetyp	Anleitung
Snom HD10x	Hoteltelefone	1. An der Basis Vol+ länger als 5 Sekunden gedrückt halten. 2. An der Basis nacheinander die folgenden Tasten drücken: ◦ Vol- Vol+ Vol- Vol+ Vol- ◦ Kurzwahl oben links ◦ Kurzwahl oben rechts ◦ Kurzwahl oben links
Snom HD35xW	Hoteltelefone	• An der Basis 9 9 # eingeben.
Snom Dxxx	Tischtelefone	1. Gerät mit ## # neustarten. 2. Beim Neustart # gedrückt halten. 3. Im Bootloader mit 1 <i>Settings reset</i> auswählen.
Yealink	Tischtelefone	1. OK gedrückt halten. 2. Wiederherstellung mit OK bestätigen.
Gigaset	DECT-Handsets	1. Auflegen gedrückt halten, um Gerät auszuschalten. 2. 1 4 7 gedrückt halten. 3. Gleichzeitig Auflegen gedrückt halten, bis sich das Gerät einschaltet. 4. Wenn <i>Service</i> angezeigt wird, 7 6 2 eingeben. 5. Im Service-Menü <i>Handset Reset</i> auswählen und mit OK bestätigen.
Snom Mxx	DECT-Handsets	1. Hauptmenü aufrufen. 2. 7 3 7 8 4 2 3 eingeben. 3. Im Service-Menü <i>Master reset</i> auswählen und mit <i>Ja</i> bestätigen.

Hersteller / Modell	Gerätetyp	Anleitung
Cisco	Tischtelefone	1. Einstellungen-Taste drücken. 2. Im Menü <i>Admin Settings</i> > <i>Reset Settings</i> > <i>All</i> auswählen und mit <i>Reset</i> bestätigen.
Unify	Tischtelefone	1. Gleichzeitig 2 8 9 drücken. 2. Als PIN 1 2 4 8 1 6 eingeben und mit OK bestätigen.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/factory_reset?rev=1753433043

Last update: **25.07.2025 08:44**