



# Bedienung von Snom Tischtelefonen

Wenn Sie ein [unterstütztes](#) Tischtelefon von Snom verwenden, können Sie damit auf ausgewählte Funktionen des UCware Servers zugreifen. Melden Sie sich dazu mit Ihrer Durchwahl und Ihrer [PIN](#) auf dem Gerät an.

Anschließend können Sie die gewünschte Funktion über die hier dargestellten Tasten und Menüpunkte aufrufen. Navigieren Sie innerhalb der Menüs mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit . Um ins vorherige Menü zurückzukehren, drücken Sie












**Hinweis:**  
Die vom UCware Server bereitgestellten Funktionen und Menüs weichen vom Werksstandard und der mitgelieferten Bedienungsanleitung ab.





Auf einige der hier beschriebenen Funktionen können Sie mit dem UCC-Client direkt am Bildschirm zugreifen. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie per Klick auf den zugehörigen Link in der Tabelle.

Zu den Funktionen im laufenden Gespräch lesen Sie den Artikel [Anrufe mit Snom Tischtelefonen](#).











## Anmeldung

Funktion	Navigationspfad
Benutzer anmelden	 > <i>Durchwahl</i> > <i>PIN</i> ( > <i>Slot</i> )  > <b>Benutzer anmelden</b> > <i>Durchwahl</i> > <i>PIN</i> ( > <i>Slot</i> )
<a href="#">Benutzer abmelden</a>	  > <b>Benutzer abmelden</b>
Benutzer wechseln	 > <b>Benutzer wechseln</b>
Telefon neu starten	 > <b>Telefon neu starten</b>
Navigationspfade mit  gelten <b>nicht</b> für Snom D86x.	

## Anrufe

Funktion	Navigationspfad
<a href="#">NICHT STÖREN</a> (de-)aktivieren	
<a href="#">Kontakt anrufen</a>	 > <i>Telefonbuch</i> > <i>Kontakt</i>
Kontakt suchen	Geben Sie die Anfangsziffern einer Telefonnummer oder die Anfangsbuchstaben eines Kontakts im T9-System ein. Das Gerät zeigt Übereinstimmungen aus Ihren Telefonbüchern an. Dafür muss die <a href="#">Quicklookup-Funktion</a> auf dem UCware Server aktiv sein.
Für  und  können Sie alternativ programmierbare <a href="#">Tasten belegen</a> .	

## Anrufliste & Anrufbeantworter

Funktion	Navigationspfad
<a href="#">Rückruf oder Wahlwiederholung auslösen</a>	 > <i>Anrufstatus</i> > <i>Anruf</i>  > <i>Anrufstatus</i> > <i>Anruf</i>
<a href="#">Anrufliste löschen</a>	 > <i>Anrufstatus</i> > <i>Anruf</i> >  > <b>Löschen</b>  > <i>Anrufstatus</i> > <i>Anruf</i> >  > <b>Löschen</b>
<a href="#">Einzelnen Eintrag löschen</a>	 > <i>Anrufstatus</i> > <i>Anruf</i> >   > <i>Anrufstatus</i> > <i>Anruf</i> > 

Funktion	Navigationspfad
Sprachnachricht abspielen	> Benutzer oder Warteschlange > Nachricht (  )
Wiedergabe stoppen	> Benutzer oder Warteschlange > Nachricht >
Sprachnachricht löschen	> Benutzer oder Warteschlange > Nachricht >
Navigationspfade mit  gelten <b>nicht</b> für Snom D86x. Für  können Sie alternativ eine programmierbare <a href="#">Taste belegen</a> . Das Gerätemenü für Anrufbeantworter ist standardmäßig ausgeschaltet und muss bei Bedarf vom Administrator der Telefonanlage <b>aktiviert</b> werden.	

## Rufnummernkonfiguration

Funktion	Navigationspfad
Ausgehende Nummer festlegen	> Ausgehende Nummern > Ausgehende Nummer intern / extern > <i>Durchwahl</i>
Ausgehende Nummer unterdrücken	> Ausgehende Nummern > Nummer intern / extern unterdrücken > <b>Ein</b>
Ausgehende Nummer mitsenden	> Ausgehende Nummern > Nummer intern / extern unterdrücken > <b>Aus</b>
Rufumleitungsprofil für eigene Nummer aktivieren	> Rufumleitung > Rufnummern > <i>Durchwahl(en)</i> > <i>Profil</i>
Rufumleitungsprofil für eigene Nummer deaktivieren	> Rufumleitung > Rufnummern > <i>Durchwahl(en)</i> > <b>Deaktivieren</b>
Rufumleitungsprofil für Warteschlange aktivieren	> Rufumleitung > Warteschlangen > <i>WS-Name</i> > <i>Profil</i>
Rufumleitungsprofil für Warteschlange deaktivieren	> Rufumleitung > Warteschlangen > <i>WS-Name</i> > <i>Profil</i> > <b>Deaktivieren</b>
Für  können Sie alternativ eine programmierbare <a href="#">Taste belegen</a> .	

## Erweitert

Funktion	Navigationspfad
Telefon neu starten	> <b>Wartung</b> > <b>Neustart</b>
	> <b>Wartung</b> > <b>Neustart</b>
	> <b>snom Menü</b> > <b>Wartung</b> > <b>Neustart</b>
Telefon manuell provisionieren	> <b>Wartung</b> > <b>Sync-Einstellungen</b> (  )
	> <b>Wartung</b> > <b>Sync-Einstellungen</b> (  )
	> <b>snom Menü</b> > <b>Wartung</b> > <b>Sync-Einstellungen</b> (  )
Systeminformationen anzeigen	> <b>Informationen</b>
	> <b>Informationen</b>
	> <b>snom Menü</b> > <b>Informationen</b>
Navigationspfade mit  gelten <b>nicht</b> für Snom D86x.	
Für  können Sie alternativ eine programmierbare <a href="#">Taste belegen</a> .	

From: <https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link: [https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/tischtelefone/snom/bedienung\\_allg?rev=1730277633](https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/tischtelefone/snom/bedienung_allg?rev=1730277633)

Last update: 30.10.2024 08:40

