Snom, Telefone

Bedienung von Snom Tischtelefonen

Wenn Sie ein unterstütztes Tischtelefon von Snom verwenden, können Sie damit auf ausgewählte Funktionen des UCware Servers zugreifen. Melden Sie sich dazu mit Ihrer Durchwahl und Ihrer PIN auf dem Gerät an.

Anschließend können Sie die gewünschte Funktion über die hier dargestellten Tasten und Menüpunkte aufrufen. Navigieren Sie innerhalb der Menüs mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit



Hinweis:

Die vom UCware Server bereitgestellten Funktionen und Menüs weichen vom Werksstandard und der mitgelieferten Bedienungsanleitung ab.

Auf einige der hier beschriebenen Funktionen können Sie mit dem UCC-Client direkt am Bildschirm zugreifen. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie per Klick auf den zugehörigen Link in der Tabelle.

Zu den Funktionen im laufenden Gespräch lesen Sie den Artikel Anrufe mit Snom Tischtelefonen.

Anmeldung

Funktion	Navigationspfad	
Benutzer anmelden	> Durchwahl > PIN (> Slot)	
	> Benutzer anmelden > Durchwahl > PIN (> Slot)	
Benutzer abmelden	-	
	> Benutzer abmelden	
Benutzer wechseln	> Benutzer wechseln	
Telefon neu starten	> Telefon neu starten	
Navigationspfade mit ogelten nicht für Snom D86x.		

Anrufe

Funktion	Navigationspfad	
NICHT STÖREN (de-)aktivieren		
Kontakt anrufen	> Telefonbuch > Kontakt	
Kontakt suchen	Geben Sie die Anfangsziffern einer Telefonnummer oder die Anfangsbuchstaben eines Kontakts im T9-System ein. Das Gerät zeigt Übereinstimmungen aus Ihren Telefonbüchern an. Dafür muss die Quicklookup-Funktion auf dem UCware Server aktiv sein.	
Für und können Sie alternativ programmierbare Tasten belegen.		

Anrufhistorie & Anrufbeantworter

Funktion	Navigationspfad
Rückruf oder Wahlwiederholung auslösen	> Anrufstatus > Anruf > Anrufstatus > Anruf
Anrufhistorie löschen	> Anrufstatus > Anruf > EX > Löschen
	> Anrufstatus > Anruf >
Einzelnen Eintrag löschen	> Anrufstatus > Anruf >
	> Anrufstatus > Anruf >

Funktion	Navigationspfad	
Sprachnachricht abspielen	> Benutzer oder Warteschlange > Nachricht (> 0)	
Wiedergabe stoppen	> Benutzer oder Warteschlange > Nachricht >	
Sprachnachricht löschen	> Benutzer oder Warteschlange > Nachricht >	
Navigationspfade mit gelten nicht für Snom D86x. Für können Sie alternativ eine programmierbare Taste belegen. Das Gerätemenü für Anrufbeantworter ist standardmäßig ausgeschaltet und muss bei Bedarf vom Administrator der Telefonanlage aktiviert werden.		

Rufnummernkonfiguration

Funktion	Navigationspfad		
Ausgehende Nummer festlegen	> Ausgehende Nummern > Ausgehende Nummer intern / extern > Durchwahl		
Ausgehende Nummer unterdrücken	> Ausgehende Nummern > Nummer intern / extern unterdrücken > Ein		
Ausgehende Nummer mitsenden	> Ausgehende Nummern > Nummer intern / extern unterdrücken >		
Rufumleitungsprofil für eigene Nummer aktivieren	> Rufumleitung > Rufnummern > Durchwahl(en) > Profil		
Rufumleitungsprofil für eigene Nummer deaktivieren	> Rufumleitung > Rufnummern > Durchwahl(en) > Deaktivieren		
Rufumleitungsprofil für Warteschlange aktivieren	> Rufumleitung > Warteschlangen > WS-Name > Profil		
Rufumleitungsprofil für Warteschlange deaktivieren	> Rufumleitung > Warteschlangen > WS-Name > Profil > Deaktivieren		
Für können Sie alternativ eine programmierbare Taste belegen.			

Erweitert

Funktion	Navigationspfad	
Telefon neu starten	> Wartung > Neustart	
	> Wartung > Neustart	
	> snom Menü > Wartung > Neustart	
Telefon manuell provisionieren	> Wartung > Sync-Einstellungen (> V)	
	> Wartung > Sync-Einstellungen (>)	
	> snom Menü > Wartung > Sync-Einstellungen (>)	
Systeminformationen anzeigen	> Informationen	
	> Informationen	
	> snom Menü > Informationen	
Navigationspfade mit Q gelten nic	ht für Snom D86x.	
Für können Sie alternativ eine programmierbare Taste belegen.		

From: https://wiki.ucware.com/ - **UCware-Dokumentation**

 $\label{permanent_link:https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/tischtelefone/snom/bedienung_allg?rev=1732030534$

Last update: 19.11.2024 15:35

https://wiki.ucware.com/ Printed on 05.06.2025 12:41