




Bedienung von Yealink Tischtelefonen

Wenn Sie ein [unterstütztes](#) Tischtelefon von Yealink verwenden, können Sie damit auf ausgewählte Funktionen des UCware Servers zugreifen. Melden Sie sich dazu mit Ihrer Durchwahl und Ihrer PIN auf dem Gerät an.

Anschließend können Sie die gewünschte Funktion über die hier dargestellten Tasten und Menüpunkte aufrufen. Navigieren Sie innerhalb der Menüs mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit . Um ins vorherige Menü zurückzukehren, drücken Sie .







Hinweis:
Die vom UCware Server bereitgestellten Funktionen und Menüs weichen vom Werksstandard und der mitgelieferten Bedienungsanleitung ab.

Auf einige der hier beschriebenen Funktionen können Sie mit dem UCC-Client direkt am Bildschirm zugreifen. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie per Klick auf den zugehörigen Link in der Tabelle.

Zu den Funktionen im laufenden Gespräch lesen Sie die folgenden Artikel:


- [bedienung_anruf](#)
- [bedienung_anruf_touchscreen](#).

Anmeldung

Funktion	Navigationspfad
Benutzer anmelden	Anmelden > <i>Durchwahl</i> > <i>PIN</i> (> <i>Slot</i>)
	Menü > Benutzer anmelden > <i>Durchwahl</i> > <i>PIN</i> (> <i>Slot</i>)
	 > Benutzer anmelden > <i>Durchwahl</i> > <i>PIN</i> (> <i>Slot</i>)
Benutzer abmelden	Menü > Benutzer abmelden
	 > Benutzer abmelden
Benutzer wechseln	Menü > Benutzer wechseln
	 > Benutzer wechseln
Telefon neu starten	Menü > Telefon neu starten
	 > Telefon neu starten





Für das **Menü** können Sie alternativ eine programmierbare [Taste belegen](#).





Anrufe

Funktion	Navigationspfad
NICHT STÖREN (de-)aktivieren	DND
Kontakt anrufen	Telb. > <i>Telefonbuch</i> > <i>Kontakt</i>
	 > <i>Telefonbuch</i> > <i>Kontakt</i>
Kontakt suchen	Geben Sie die Anfangsziffern einer Telefonnummer oder die Anfangsbuchstaben eines Kontakts im T9-System ein. Das Gerät zeigt Übereinstimmungen aus Ihren Telefonbüchern an. Dafür muss die Quicklookup-Funktion auf dem UCware Server aktiv sein.

Für **DND** und das **Telefonbuch** können Sie alternativ programmierbare [Tasten belegen](#).

Anrufliste & Anrufbeantworter

Funktion	Navigationspfad
Rückruf oder Wahlwiederholung auslösen	Anrufl. > <i>Anrufstatus</i> > <i>Anruf</i>
	 > <i>Anrufstatus</i> > <i>Anruf</i>
Anrufliste löschen	Anrufl. > <i>Anrufstatus</i> > Alle löschen > Löschen
	 > <i>Anrufstatus</i> > Alle löschen > Löschen
Sprachnachricht abspielen	<i>Hörer abnehmen</i> >  >  > <i>Benutzer oder Warteschlange</i> > <i>Nachricht</i> (> Auswählen)

Funktion	Navigationspfad
Wiedergabe stoppen	Hörer abnehmen >  >  > Benutzer oder Warteschlange > Nachricht > Stopp
Sprachnachricht löschen	Hörer abnehmen >  >  > Benutzer oder Warteschlange > Nachricht > Löschen

Für die **Anrufliste** können Sie alternativ eine programmierbare **Taste belegen**.
Das Gerätemenü für Anrufbeantworter ist standardmäßig ausgeschaltet und muss bei Bedarf vom Administrator der Telefonanlage **aktiviert** werden.

Rufnummernkonfiguration

Funktion	Navigationspfad
Ausgehende Nummer festlegen	Menü > Dienstmerkmale > CLIP intern / extern > <i>Durchwahl</i>
Ausgehende Nummer unterdrücken	Menü > Dienstmerkmale > CLIR intern / extern > Ein
Ausgehende Nummer mitsenden	Menü > Dienstmerkmale > CLIR intern / extern > Aus
Rufumleitungsprofil für eigene Nummer aktivieren	Menü > Rufumleitungsprofile > Rufnummern > <i>Durchwahl(en)</i> > <i>Profil</i>
Rufumleitungsprofil für eigene Nummer deaktivieren	Menü > Rufumleitungsprofile > Rufnummern > <i>Durchwahl(en)</i> > Deaktivieren
Rufumleitungsprofil für Warteschlange aktivieren	Menü > Rufumleitungsprofile > Warteschlangen > <i>WS-Name</i> > <i>Profil</i>
Rufumleitungsprofil für Warteschlange deaktivieren	Menü > Rufumleitungsprofile > Warteschlangen > <i>WS-Name</i> > <i>Profil</i> > Deaktivieren

Für das **Menü** können Sie alternativ eine programmierbare **Taste belegen**.

Erweitert

Funktion	Navigationspfad
Telefon neu starten	Menü > Telefon neu starten  > Telefon neu starten
Telefon manuell provisionieren	 > Allgemein > Konfiguration aktualisieren
Systeminformationen anzeigen	 > Status

Für das **Menü** können Sie alternativ eine programmierbare **Taste belegen**.

From: <https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/tischtelefone/yealink/bedienung_allg?rev=1698844146

Last update: **01.11.2023 13:09**