




Bedienung von Yealink Tischtelefonen

Wenn Sie ein [unterstütztes](#) Tischtelefon von Yealink verwenden, können Sie damit auf ausgewählte Funktionen des UCware Servers zugreifen. Melden Sie sich dazu mit Ihrer Durchwahl und Ihrer PIN auf dem Gerät an.

Anschließend können Sie die gewünschte Funktion über die hier dargestellten Tasten und Menüpunkte aufrufen. Navigieren Sie innerhalb der Menüs mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihre Auswahl jeweils mit . Um ins vorherige Menü zurückzukehren, drücken Sie .







Hinweis:
Die vom UCware Server bereitgestellten Funktionen und Menüs weichen vom Werksstandard und der mitgelieferten Bedienungsanleitung ab.

Auf einige der hier beschriebenen Funktionen können Sie mit dem UCC-Client direkt am Bildschirm zugreifen. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie per Klick auf den zugehörigen Link in der Tabelle.

Zu den Funktionen im laufenden Gespräch lesen Sie die folgenden Artikel:


- [Anrufe mit Yealink Tischtelefonen \(ohne Touchscreen\)](#)
- [Anrufe mit Yealink Tischtelefonen \(Touchscreen\).](#)

Anmeldung

| Funktion | Navigationspfad |
|---------------------|---|
| Benutzer anmelden | Anmelden > <i>Durchwahl</i> > <i>PIN</i> (> <i>Slot</i>) |
| | Menü > Benutzer anmelden > <i>Durchwahl</i> > <i>PIN</i> (> <i>Slot</i>) |
| |  > Benutzer anmelden > <i>Durchwahl</i> > <i>PIN</i> (> <i>Slot</i>) |
| Benutzer abmelden | Menü > Benutzer abmelden |
| |  > Benutzer abmelden |
| Benutzer wechseln | Menü > Benutzer wechseln |
| |  > Benutzer wechseln |
| Telefon neu starten | Menü > Telefon neu starten |
| |  > Telefon neu starten |





Für das **Menü** können Sie alternativ eine programmierbare [Taste belegen](#).





Anrufe

| Funktion | Navigationspfad |
|--|---|
| NICHT STÖREN (de-)aktivieren | DND |
| Kontakt anrufen | Telb. > <i>Telefonbuch</i> > <i>Kontakt</i> |
| |  > <i>Telefonbuch</i> > <i>Kontakt</i> |
| Kontakt suchen | Geben Sie die Anfangsziffern einer Telefonnummer oder die Anfangsbuchstaben eines Kontakts im T9-System ein. Das Gerät zeigt Übereinstimmungen aus Ihren Telefonbüchern an. Dafür muss die Quicklookup-Funktion auf dem UCware Server aktiv sein. |

Für **DND** und das **Telefonbuch** können Sie alternativ programmierbare [Tasten belegen](#).

Anrufliste & Anrufbeantworter

| Funktion | Navigationspfad |
|--|--|
| Rückruf oder Wahlwiederholung auslösen | Anrufl. > <i>Anrufstatus</i> > <i>Anruf</i> |
| |  > <i>Anrufstatus</i> > <i>Anruf</i> |
| Anrufliste löschen | Anrufl. > <i>Anrufstatus</i> > Alle löschen > Löschen |
| |  > <i>Anrufstatus</i> > Alle löschen > Löschen |
| Sprachnachricht abspielen | <i>Hörer abnehmen</i> >  >  > <i>Benutzer oder Warteschlange</i> > <i>Nachricht</i> (> Auswählen) |

| Funktion | Navigationspfad |
|-------------------------|---|
| Wiedergabe stoppen | Hörer abnehmen >  >  > Benutzer oder Warteschlange > Nachricht > Stopp |
| Sprachnachricht löschen | Hörer abnehmen >  >  > Benutzer oder Warteschlange > Nachricht > Löschen |

Für die **Anrufliste** können Sie alternativ eine programmierbare [Taste belegen](#).
 Das Gerätemenü für Anrufbeantworter ist standardmäßig ausgeschaltet und muss bei Bedarf vom Administrator der Telefonanlage [aktiviert](#) werden.

Rufnummernkonfiguration

| Funktion | Navigationspfad |
|--|--|
| Ausgehende Nummer festlegen | Menü > Dienstmerkmale > CLIP intern / extern > <i>Durchwahl</i> |
| Ausgehende Nummer unterdrücken | Menü > Dienstmerkmale > CLIR intern / extern > Ein |
| Ausgehende Nummer mitsenden | Menü > Dienstmerkmale > CLIR intern / extern > Aus |
| Rufumleitungsprofil für eigene Nummer aktivieren | Menü > Rufumleitungsprofile > Rufnummern > <i>Durchwahl(en)</i> > <i>Profil</i> |
| Rufumleitungsprofil für eigene Nummer deaktivieren | Menü > Rufumleitungsprofile > Rufnummern > <i>Durchwahl(en)</i> > Deaktivieren |
| Rufumleitungsprofil für Warteschlange aktivieren | Menü > Rufumleitungsprofile > Warteschlangen > <i>WS-Name</i> > <i>Profil</i> |
| Rufumleitungsprofil für Warteschlange deaktivieren | Menü > Rufumleitungsprofile > Warteschlangen > <i>WS-Name</i> > <i>Profil</i> > Deaktivieren |

Für das **Menü** können Sie alternativ eine programmierbare [Taste belegen](#).

Erweitert

| Funktion | Navigationspfad |
|--------------------------------|--|
| Telefon neu starten | Menü > Telefon neu starten  > Telefon neu starten |
| Telefon manuell provisionieren |  > Allgemein > Konfiguration aktualisieren |
| Systeminformationen anzeigen |  > Status |

Für das **Menü** können Sie alternativ eine programmierbare [Taste belegen](#).

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/geraetehandbuch/tischtelefone/yealink/bedienung_allg?rev=1730278102

Last update: **30.10.2024 08:48**