

[Installation, Inbetriebnahme](#)

Systemanforderungen

Für die Installation und den Betrieb des UCware Servers gelten die folgenden Systemanforderungen:

- CPU: 4 Kerne + 1 weiterer pro 1000 Benutzer (Pro Kern sind maximal 100 gleichzeitige Anrufe möglich.)
- Hauptspeicher: 4 GB + weitere 2 GB pro 1000 Benutzer
- Massenspeicher: mindestens 100 GB
- Netzwerkkarten: 1x Telefonnetz, 1x LAN/Client/Upstream
- Netzwerkgeschwindigkeit: 20MBit/s pro 100 gleichzeitige Gespräche
- Grundsystem: Ubuntu Server 20.04 LTS x64 (Focal Fossa)

UCware empfiehlt, die Telefonanlage als virtuelle Maschine zu installieren.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/require?rev=1730204784>

Last update: **29.10.2024 12:26**