

Handbuch Installation

UCware Server

- [Readme UCware 6.0](#)
- [Aktualisierung UCware 6.0](#)
- [Installation UCware Server](#)
- [UCware Appliance in Betrieb nehmen](#)
- [Portfreigaben](#)
- [Notruf-Einstellungen](#)
- [kvs](#)
- [Postfix konfigurieren](#)

UCC-Client

- [Native Zusatzfunktionen](#)
- [Nativen UCC-Client bereitstellen](#)
- [Nativen UCC-Client installieren oder aktualisieren](#)
- [Zusatzfunktionen des nativen UCC-Clients vorkonfigurieren](#)

Zusatzmodule

- [Vermittlungsarbeitsplatz bereitstellen](#)
- [Management-Client bereitstellen](#)
- [Telefonbücher aus Office 365 importieren](#)
- [Billing-Service installieren und benutzen](#)
- [Telephony Service Provider einrichten](#)
- [Outlook-Anbindung mit TSP](#)

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
<https://wiki.ucware.com/installationshandbuch/sitemap?rev=1685957939>

Last update: **05.06.2023 09:38**