

# System-Status



**Achtung:** Dieser Artikel bezieht sich auf die UCware Version 5.0. Den Artikel zu UCware Versionen 4.x finden Sie [hier](#)

Im Hauptmenü System, Untermenü System-Status werden die Software-Versionen der UCware und weitere Daten über den Status des Systems angezeigt.

## UCware Server

Hier wird die Version der UCware angezeigt.

## UCware Daemon

Hier wird die Version des UCware Daemon angezeigt.

## Date

Hier wird das Systemdatum angezeigt.

## Kernel & Architecture

Hier wird der verwendete Kernel angezeigt.

## Uptime

Hier wird angezeigt wann die UCware gestartet wurde und wie lange sie seit dem läuft.

## Load average

Zeigt die Auslastung der Telefonanlage an.

## Memory info

Hier wird der verfügbare Arbeitsspeicher und die Auslastung angezeigt.

## Disk free

Hier wird angezeigt, wieviel freier Speicherplatz auf den Laufwerken der UCware noch vorhanden ist.

## Network devices

Hier werden die Netzwerkstatistiken zu den verschiedenen Interfaces angezeigt.

## Asterisk version

Hier wird die verwendete Asterisk-Version angezeigt.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
<https://wiki.ucware.com/system/status?rev=1598022135>

Last update: **18.03.2023 14:47**