

System-Status



Achtung: Dieser Artikel bezieht sich auf die UCware Version 5.0. Den Artikel zu UCware Versionen 4.x finden Sie [hier](#)

Im Hauptmenü System, Untermenü System-Status werden die Software-Versionen des UCware Servers und weitere Daten über den Status des Systems angezeigt.

UCware Server

Hier wird die Version der UCware angezeigt.

UCware Daemon

Hier wird die Version des UCware Daemon angezeigt.

Date

Hier wird das Systemdatum angezeigt.

Kernel & Architecture

Hier wird der verwendete Kernel angezeigt.

Uptime

Hier wird angezeigt wann die UCware gestartet wurde und wie lange sie seit dem läuft.

Load average

Zeigt die Auslastung der Telefonanlage an.

Memory info

Hier wird der verfügbare Arbeitsspeicher und die Auslastung angezeigt.

Disk free

Hier wird angezeigt, wieviel freier Speicherplatz auf den Laufwerken der UCware noch vorhanden ist.

Network devices

Hier werden die Netzwerkstatistiken zu den verschiedenen Interfaces angezeigt.

Asterisk version

Hier wird die verwendete Asterisk-Version angezeigt.

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/system/status?rev=1598511355>

Last update: **18.03.2023 14:47**