

[Vermittlungsarbeitsplatz, Anmeldung](#)

## Am Vermittlungsarbeitsplatz anmelden

Der Vermittlungsarbeitsplatz (VAP) ist ein spezieller UCware-Client für Benutzer, die Anrufe in großer Zahl entgegennehmen und weitervermitteln müssen. Damit eignet er sich insbesondere für den Telefondienst oder den Einsatz in einer Telefonzentrale.



### Hinweis:

Voraussetzung ist das Debian-Paket `ucware-switchboard`, das der Administrator vorab auf der Telefonanlage [bereitstellen](#) muss. Für den Zugriff auf den Client ist zudem eine [Benutzerlizenz](#) erforderlich.

Um sich am VAP anzumelden, gehen Sie wie folgt vor:

UC WARE  
Switchboard

Benutzername  
gerd.gudlat

Passwort  
.....

Login

1. Starten Sie Ihren bevorzugten Webbrowser.
2. Geben Sie in der Adressleiste die URL des VAP ein:

`https://[ADRESSE TELEFONANLAGE]/vap` oder  
`https://[ADRESSE TELEFONANLAGE]/switchboard`



### Sicherheitshinweis:

Wenden Sie sich bei Sicherheitsmeldungen an den Administrator, bevor Sie fortfahren.

3. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und klicken Sie auf .

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, verschaffen Sie sich zunächst einen [Überblick](#).

Um sich vom VAP abzumelden, klicken Sie in der Kopfleiste auf .

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/vaphandbuch/anmeldung/login\\_browser?rev=1702022412](https://wiki.ucware.com/vaphandbuch/anmeldung/login_browser?rev=1702022412)

Last update: 08.12.2023 08:00

