

Überblick zum Admin-Client

**Hinweis:**

Allgemeine Informationen zur Bedienung des Admin-Clients finden Sie [hier](#).

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.

Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:

UCware Admin Client

Hauptseite

Benutzer 21
Ansehen »

Warteschlangen 4
Ansehen »

Faxe 4
Ansehen »

Gruppen 24
Ansehen »

Slots 57
10 DECT-Telefone
19 Tischtelefone
8 Mobilgeräte
7 Softphones
13 UCC-Clients

Geräte 42
0 / 5 DECT-Telefone
3 / 17 Tischtelefone
0 / 7 Softphones
2 / 13 UCC-Clients

Systeminformation Überblick
81% Freier Arbeitsspeicher
75% Freier Speicherplatz
Systeminformationen anzeigen

Systeminformation Warnungen
Diese benutzten Geräte werden nicht mehr vom Gerätehersteller unterstützt:
• Snom D375 (1)
• Snom M700 (1)



Hauptseite



Benutzer & Gruppen



Durchwahlen



Rufumleitung



Anbindungen



DECT



[Provisionierung](#)



[System](#)



[Menübeschriftung ausklappen](#)

Funktionen der **Kopfleiste**:



[Hilfe zum Admin-Client](#)



[Benutzeroberfläche anpassen](#)



[Anmeldeoptionen](#)

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/hauptseite/sitemap>

Last update: **09.01.2024 08:30**

