


v.4



Archivierter Artikel:
Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet.
UCware empfiehlt, die beschriebene Funktion durch [Rufumleitungen](#) zu ersetzen.

[veraltet:] Routing Profile

Im Hauptmenü Routen, Untermenü Routing-Profile können bis zu 9 Profile einzeln aktiviert oder deaktiviert werden. Für jedes Profil kann eine Profilbezeichnung eingegeben werden.



Routen - Routing Profile

Aktives Profil:

-

Profil	Bezeichnung	Verfügbar
1	<div>Arbeitszeit</div>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<div>Mittagspause</div>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<div>Feierabend normal</div>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<div>Feierabend Feiertage</div>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<div>Profil 5</div>	<input type="checkbox"/>
6	<div>Profil 6</div>	<input type="checkbox"/>
7	<div>Profil 7</div>	<input type="checkbox"/>
8	<div>Profil 8</div>	<input type="checkbox"/>
9	<div>Profil 9</div>	<input type="checkbox"/>

Routing Profile bearbeiten

Profil-Nummer

Es stehen genau 9 Profile zur Verfügung. Die Profile sind fest durchnummeriert. Die Nummern können nicht verändert werden.

Profil

1

Bezeichnung

Jedes Profil kann eine eigene Bezeichnung bekommen. Im Untermenü „Routen eingehend“ kann in einer Gateway-Gruppe jede Wählregel genau einem Profil zugeordnet werden.

Bezeichnung

Standardprofil

Verfügbar

Damit ein Routing-Profil in einer Gateway-Gruppe ausgewählt werden kann, muss das Profil per Check-Box als „verfügbar“ aktiviert sein.

Verfügbar

Routing Profile aktivieren

Um ein bestimmtes Routing-Profil zu aktivieren, muss eine Service-Nummer angerufen werden. Damit ein Benutzer Routing-Profile aktivieren kann, muss dieser in mindestens einer Gruppe sein, welche das Recht „set_routing_profile“ hat.

Berechtigungs-Gruppe einrichten

Im Hauptmenü „Administration“, Untermenü „Gruppen“ kann in der untersten Zeile eine neue Gruppe angelegt werden.

set_routing_profile	Darf Routing Profile aktivieren	user ▼	
---------------------	---------------------------------	--------	--

Wenn die neu angelegte Gruppe bearbeitet wird, kann dort die Berechtigung Routing Profile zu aktivieren hinzugefügt werden. Dazu muss in der Spalte „Berechtigung“ im Drop-Down der Wert „set_routing_profile“ und in der Spalte „auf Gruppe“ die neu angelegte Gruppe „set_routing_profile“ ausgewählt werden. Zum Speichern auf das Symbol mit dem grünen Pluszeichen klicken.

Berechtigungen der Gruppe "set_routing_profile"		
Berechtigung	auf Gruppe	
set_routing_profile ▼	set_routing_profile -- Darf Routing Profile aktivieren ▼	

Um einen Benutzer der neuen Berechtigungsgruppe hinzuzufügen, muss unter der Überschrift die Nebenstellenummer des Benutzers eingegeben und durch Klick auf das Symbol mit dem grünen Pluszeichen bestätigt werden.

Mitglieder der Gruppe "set_routing_profile"		
Typ	Mitglied	
	1111	

Routing-Profil aktivieren

Um ein Routing-Profil zu aktivieren ruft ein berechtigter Benutzer die Service-Nummer *38 + Nummer des Profils an. Z.B. *381 um das Profil Nr. 1 zu aktivieren oder *389 um das Profil Nr. 9 zu aktivieren. Wenn die Aktivierung erfolgreich war, ist der Quittungston zu hören. Wenn die Aktivierung nicht erfolgreich war, ist der Fehlerton zu hören.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/inbound/routing-profiles

Last update: **21.07.2023 09:26**

