

v.4

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel bezieht sich auf Version 4.x des UCware Servers und ist daher veraltet.  
Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

## [veraltet:] Telefone

Im Menü Provisioning, Untermenü Telefone werden alle Telefone angezeigt, die an der UCware angeschlossen sind oder waren.

Geräte-ID	Telefon-Typ	Suchen	Seite 1 / 1
<input type="text"/>	alle ▼		

Geräte-ID	Telefon-Typ	Benutzer	Slot	Durchwahlen	Gerätedurchwahl	Firmware	Hinzugefügt	Zuletzt gesehen
0004137	Snom D725	-	-	-	950001	8.9.3.60	2020-08-18 10:58	2020-08-21 14:36
0004137	Snom 715	-	-	-	950002	10.1.42.14	2020-08-18 10:58	2020-08-21 14:36
0004137	Snom 710	-	-	-	950003	8.7.5.28	2020-08-18 10:58	2020-08-21 14:36
0276944	Snom M65	-	-	-	950005		2020-08-20 13:49	2020-08-20 13:49

Für jedes Telefon werden folgende Werte angezeigt, die entweder aktuell für das Telefon gültig sind oder bei der letzten Verbindung zwischen UCware und Telefon gültig waren.

- Die Geräte-ID des Gerätes(MAC oder IPEI)
- Telefon-Typ des Gerätes
- Der Name des Benutzers, der auf dem Gerät angemeldet ist. Ist ein Dummy-User auf dem Telefon angemeldet, wird hier ein Minus-Zeichen angezeigt.
- Der Slot
- Die Durchwahl
- Die Gerätedurchwahl
- Die Firmware auf dem Telefon
- Wann das Gerät hinzugefügt wurde
- Wann das Gerät zuletzt an der UCware provisioniert wurde

Mithilfe der Parameter über der Tabelle können bestimmte Telefone selektiert werden:

- Um ein Telefon mit einer bestimmten **MAC-Adresse** anzuzeigen, kann die MAC vollständig eingegeben werden. Alternativ können alle Telefone angezeigt werden, deren MAC mit einer bestimmten Zeichenfolge beginnt. Das Wildcard-Zeichen \* ist nicht erforderlich. Als kürzester Wert wird empfohlen die MAC-Adresse eines bestimmten Herstellers einzugeben, die immer 6 Zeichen lang ist.
  - Snom = 000413
  - Yealink = 001565
  - Tiptel = 000CC4
  - Gigaset = 7C2F80 oder 002104 oder 14B370
  - Mit dem **Telefon-Typ** wird das Suchergebnis auf einen bestimmten Typ eines Herstellers eingegrenzt.

Die Suche startet, wenn auf die Lupe geklickt wird.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/archiv/4\\_x/provisioning/phones](https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/provisioning/phones)

Last update: 12.03.2024 16:20

