

[Admin-Client](#), [Nummer unterdrücken](#), [Ausgehende Nummer](#), [Bearbeitungssperre](#), [Klingelton](#), [Lautstärke](#)



**Versionshinweis:**  
Dieser Artikel wurde für [UCware 6.0](#) überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

## Endgeräte-Slots im Admin-Client bearbeiten

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere [Durchwahlen und Slots](#) verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Darüber hinaus beeinflusst der Slot das Verhalten der angeschlossenen Endgeräte. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Admin-Client einzeln pro Slot für den Benutzer vorgeben:

Admin  
istrato  
ren  
(links)  
könn  
e  
n  
Slots  
anleg  
en,  
konfig  
uriere  
n und  
Bearb  
eitung  
ssperr  
en für  
den  
Benut  
zer  
setze  
n.  
Benut  
zer  
(recht  
s)  
könn  
e  
n alle  
Einst  
ellunge  
n  
anpas  
sen,  
die  
der  
Admin  
istrato  
r nicht  
gespe  
rrt  
hat.



**Hinweis:**  
Ab UCware 6.1 können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit [anpassen](#).

Als Administrator haben Sie Zugriff auf die folgenden Einstellungen. Diese wirken sich ausschließlich auf den bearbeiteten Slot aus und bleiben auch bei einem Wechsel des angeschlossenen Endgeräts erhalten:

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Name *	alle	Anzeigenamen des Slots festlegen.

Einstellung	Verfügbar an Slot	Beschreibung
Geräte-ID 3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tischtelefon</li><li>• DECT</li><li>• UCC-Client</li><li>• Softphone</li></ul>	<b>Wird automatisch zugewiesen.</b> ID anklicken, um zur Detailseite des Geräts zu gelangen.
Anrufmethode <div><div></div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• App</li></ul>	Anrufmethode für die UCware App festlegen.
Externe Nummer * <div><div></div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• App</li><li>• Externes Ziel</li></ul>	Rufnummer der <b>Mobile App</b> oder eines <b>Externen Ziels</b> auf dem UCware Server einbinden.
<b>Ausgehende Nummer</b> <div><div>Intern</div><div>Extern</div></div>	alle außer Externes Ziel	<b>Übermittelte Rufnummer</b> für ausgehende Anrufe auswählen (CLIP).
<b>Nummer unterdrücken</b> <div><div>Intern</div><div>Extern</div></div>		Übermittlung der Rufnummer bei ausgehenden Anrufen verhindern (CLIR).
<b>Anruflautstärke</b> <div><div></div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tischtelefon</li><li>• UCC-Client</li></ul>	Lautstärke der Sprechverbindung festlegen.
<b>Klingellautstärke</b> <div><div></div></div>		Lautstärke des Klingeltons festlegen.
<b>Displayhelligkeit</b> <div><div></div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tischtelefon</li></ul>	Helligkeit des Displays festlegen.
<div><div>Bei Inaktivität dimmen</div></div>		Display automatisch dimmen.
<b>Einstellungen für Benutzer sperren</b> <div><div>Name</div></div>	alle	Einstellung(en) im <b>UCC-Client des Benutzers</b> ausgrauen.
<div><div>Lautstärke</div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tischtelefon</li><li>• UCC-Client</li></ul>	
<div><div>Rufnummer unterdrücken</div></div>	alle außer Externes Ziel	
<div><div>Ausgehende Rufnummer</div></div>		
<div><div>Nebenstellen</div></div>	alle	
<div><div>Displaybeleuchtung</div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tischtelefon</li></ul>	
<div><div>Anrufmethode</div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• App</li></ul>	
<div><div>Externe Nummer</div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• App</li><li>• Externes Ziel</li></ul>	
<b>SIP-Zugangsdaten</b> <div><div>Identität sip:gerd.gudlat@172. </div><div>Benutzer gerd.gudlat</div><div>Passwort </div><div>Server 172. </div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Softphone</li></ul>	<b>SIP-Client</b> eines Drittanbieters auf dem UCware Server einbinden.

