# Ansagen für Warteschlangen freigeben



In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Ansagen von Benutzern für Warteschlangen freigeben. Die entsprechenden Tonaufnahmen stehen damit als Ansagen der Warteschlange selbst und für die warteschlangenenspezifischen Rufumleitungsprofile entsprechend berechtigter Agenten zur Auswahl.

# Grundlagen

Die Freigabe gemeinsamer Benutzeransagen für Warteschlangen erfolgt über das Gruppen-Management des UCware Admin-Clients:

## 💄 Benutzer & Gruppen > Gruppen

Dazu erteilen Sie einer Warteschlangen-Gruppe die Berechtigung **use\_audio** in Bezug auf die gewünschte Audio-Gruppe:



Im UCware Admin-Client unter **Durchwahlen > Warteschlangen** können Sie Ansagen der jeweiligen Audio-Gruppe anschließend auswählen, um Anrufer einer Warteschlange zu begrüßen oder auf eine hohe Auslastung hinzuweisen. Dies gilt für alle vorhandenen und neuen Mitglieder der Warteschlangen-Gruppe:

Last update: 18.03.2023 adhandbuch:benutzer\_gruppen:berechtigung:use\_audio\_ws https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer\_gruppen/berechtigung/use\_audio\_ws?rev=1671190179 14:47



### Agent bei Auflegen pausieren

Gewichtung 2		Klingelzeit pro Agent <b>7</b>		
Max. Anrufer		Strategie		
100		Wenige Anrufe	•	
Eintrittsbedingung		Austrittsbedingung		
Immer -		Keine Agenten ange		

[...

Entsprechend berechtigte Agenten der Warteschlangen-Gruppe können die Ansagen zudem im UCware UCC-Client auswählen, um warteschlangenspezifische Rufumleitungsprofile zu erstellen:

[

]

3/3

≡	Steuern Softph	one 👻		Q	) = 🌣 ±
بر	Rufumleitungsprofile <del>-</del>	Rufumleitung	jsprofil		
ᅳ	Urlaub	<sub>Name</sub> Bereitschaft	Keine Antwort nach S 20	Sekunden	
•	Betriebsferien				
•	Innendienst		Intern	Extern	
Q	Bestell-Hotline (4545)	Immer	🗙 👻 Keine Weiterleitung	🗙 👻 Keine Weiterleitu	ng
0	Service-Hotline (4747) •	+ Voll	ດດ ▾ Info Überlastung	✓) Standardansage	
<b>_</b> ")	Pause			Begrüßung Beste	ller
	Wochenmeeting	keine Antwort	t 🗙 👻 Keine Weiterleitung	× - Begrüßung Servio	ce
	Bereitschaft	Abgemeldet	🗙 👻 Keine Weiterleitung	Nifo Auslastung	
				Zurücksetzen	en Speichern

# Schritt für Schritt

Um einer vorhandenen Warteschlangen-Gruppe Zugriff auf eine Gruppe von Ansagen zu erteilen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Klicken Sie unter Senutzer & Gruppen > Gruppen auf den Titel der gewünschten Warteschlangen-Gruppe.
- 2. Um das Widget **Berechtigungen der Gruppe** bei Bedarf auszuklappen, klicken Sie in die Titelzeile.
- 3. Wählen Sie im Drop-down-Menü unter **Berechtigung** den Eintrag **use\_audio**.
- 4. Wählen Sie im Drop-down-Menü unter Auf Gruppe den Eintrag der gewünschten Warteschlangen-Gruppe.
- 5. Klicken Sie auf 🕂 .

Speichern

#### From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

6. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

### Permanent link:

https://wiki.ucware.com/adhandbuch/benutzer\_gruppen/berechtigung/use\_audio\_ws?rev=1671190179

Last update: 18.03.2023 14:47