

Überblick zum Admin-Client

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.

Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:



Hauptseite



Benutzer & Gruppen



Durchwahlen



Rufumleitung



Anbindungen



DECT



Provisionierung



System



Menübeschriftung ausklappen

Funktionen der **Kopfleiste**:



Hilfe zum Admin-Client



Benutzeroberfläche anpassen



Abmelden

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/hauptseite/sitemap?rev=1659109570>

Last update: 18.03.2023 14:47

