

Überblick zum Admin-Client

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.

Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:

UCware Admin Client

Hauptseite

Benutzer 21
Ansehen »

Warteschlangen 4
Ansehen »

Faxe 4
Ansehen »

Gruppen 24
Ansehen »

Slots 57

- 10 DECT-Telefone
- 19 Tischtelefone
- 8 Mobilgeräte
- 7 Softphones
- 13 UCC-Clients

Geräte 42

- 0 / 5 DECT-Telefone
- 3 / 17 Tischtelefone
- 0 / 7 Softphones
- 2 / 13 UCC-Clients

Systeminformation Überblick

- 81% Freier Arbeitsspeicher
- 75% Freier Speicherplatz

Systeminformationen anzeigen

Systeminformation Warnungen

Diese benutzten Geräte werden nicht mehr vom Gerätehersteller unterstützt:

- Snom D375 (1)
- Snom M700 (1)

- Hauptseite
- Benutzer & Gruppen
- Durchwahlen
- Rufumleitung
- Anbindungen
- DECT
- Provisionierung
- System



Menübeschriftung ausklappen

Funktionen der **Kopfleiste**:



[Hilfe zum Admin-Client](#)



[Benutzeroberfläche anpassen](#)



[Anmeldeoptionen](#)

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/hauptseite/sitemap?rev=1681298488>

Last update: **12.04.2023 11:21**

