

# Überblick zum Admin-Client

Wenn Sie sich zum ersten Mal am Admin-Client anmelden, wird standardmäßig die Hauptseite mit den wichtigsten Eckdaten der Telefonanlage angezeigt.

Über die **Seitenleiste** gelangen Sie zu den folgenden Menüpunkten und den zugehörigen Detailseiten:

UCware Admin Client

Hauptseite

Benutzer 21

Warteschlangen 4

Faxe 4

Gruppen 24

Slots 57

Geräte 42

Systeminformation Überblick

81% Freier Arbeitsspeicher

75% Freier Speicherplatz

Systeminformationen anzeigen

10 DECT-Telefone

19 Tischtelefone

8 Mobilgeräte

7 Softphones

13 UCC-Clients

0 / 5 DECT-Telefone

3 / 17 Tischtelefone

0 / 7 Softphones

2 / 13 UCC-Clients

Systeminformation Warnungen

Diese benutzten Geräte werden nicht mehr vom Gerätehersteller unterstützt:

- Snom D375 (1)
- Snom M700 (1)

- Hauptseite
- Benutzer & Gruppen
- Durchwahlen
- Rufumleitung
- Anbindungen
- DECT
- Provisionierung
- System

→ Menübeschriftung ausklappen

Funktionen der **Kopfleiste**:



[Hilfe zum Admin-Client](#)



[Benutzeroberfläche anpassen](#)



[Anmeldeoptionen](#)

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/hauptseite/sitemap?rev=1688036313>

Last update: **29.06.2023 10:58**

