


**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für **UCware 6.0** überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

## Endgeräte anzeigen und bearbeiten

Der UCware Server registriert angebundene Telefone und Softphones fortlaufend in seiner Datenbank. Unter **Geräte** können Sie eine entsprechende Liste anzeigen und die enthaltenen Geräte bei Bedarf bearbeiten.  **Provisionierung >**

### Aufbau und Funktionen der Geräteliste

Die Einträge der Geräteliste werden automatisch bei der Erstanbindung eines Geräts oder Clients generiert und bleiben danach dauerhaft erhalten.

**Hinweise zur Anbindung:**

- Tischtelefone müssen über das VoIP-Netzwerk angeschlossen und **provisioniert** werden.
- DECT-Handsets müssen einem angeschlossenen DECT-System von **Snom** bzw. **Gigaset** hinzugefügt werden.
- Für den UCC-Client/VAP und andere Softphones muss ein geeigneter **Slot** eingerichtet werden.

**Funktionen:**

Liste filtern



[Benutzerseite aufrufen](#)






[Webinterface des Geräts aufrufen](#)



[Gerät bearbeiten](#) (dieser Artikel)


In der Liste werden die folgenden Geräteeigenschaften angezeigt:

Eigenschaften	Konfiguration	Anpassbar?
Kennung	automatisch: <ul style="list-style-type: none"> <li>• MAC</li> <li>• IPEI</li> <li>• WebRTC</li> <li>• App</li> </ul>	nein
Typ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP User Agent</li> <li>⇒ Tischtelefon</li> <li>⇒ DECT-Handset</li> <li>⇒ UCC-Client/VAP</li> <li>⇒ UCware Mobile</li> <li>⇒ anderes Softphone</li> </ul>	
Nebenstelle	automatisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pro Gerät mit </li> <li>• global im Key-Value-Store mit <b>NOBODY_EXTEN_PATTERN</b> Dies wirkt sich nur auf neue Geräte aus. Nur bei Inbetriebnahme der Anlage empfohlen!</li> </ul>
Benutzer	automatisch, falls vorhanden	nein


Eigenschaften	Konfiguration	Anpassbar?
Name	automatisch	global im Key-Value-Store mit <a href="#">NOBODY_CID_NAME</a> Dies wirkt sich nur auf neue Geräte aus. Nur bei Inbetriebnahme der Anlage empfohlen!
Aktuelle Firmware		• pro Gerät mit   • global im <a href="#">Key-Value-Store</a> Dies wirkt sich auf alle baugleichen Geräte aus.
Standort	manuell, optional	pro Gerät mit 
Hersteller	automatisch	nein
Modell		
IP-Adresse		

Gerät bearbeiten





Um ein Gerät anzuzeigen, klicken Sie auf  am zugehörigen Listeneintrag.

Auf der Geräteseite können Sie die folgenden Eigenschaften bearbeiten.



**Hinweis:**  
Die Funktion **Löschen** ist nur für Tischtelefone verfügbar.

Eigenschaften	Hinweise
Name * Telefon 000413911448	Legt eine neue Bezeichnung für das Gerät fest. Die Vorgabe basiert auf dem Schlüssel <a href="#">NOBODY_CID_NAME</a> im Key-Value-Store.
Nebenste... 950058 	Änderungen können zu Störungen oder Ausfälle führen. Bei Bedarf mit  freischalten und neue Rufnummer eingeben. Die Vorgabe basiert auf dem Schlüssel <a href="#">NOBODY_EXTEN_PATTERN</a> im Key-Value-Store.
Verbindungsprofil tls 5061 (enp0s3) ▼	Legt eine Netzwerk-Schnittstelle und ein Verbindungsprofil zum Austausch von SIP-Paketen und Provisionierungsdaten mit dem Gerät fest. Zur Einrichtung der Profile lesen Sie den Artikel <a href="#">Netzwerk-Schnittstelle einrichten</a> . Verwenden Sie UDP, TCP und einfaches HTTP ausschließlich bei lokaler Netzwerk-Anbindung!
Standort Raum 3.14	Bei Bedarf Standortbezeichnung eingeben.
Zielfirmware 10.1.64.14	Wirkt sich nur auf Tischtelefone aus. Legt eine individuelle Firmware für das Gerät fest. Ansonsten gilt die für baugleiche Geräte angegebene <a href="#">Standard-Firmware</a> .

Codecs bearbeiten

Eigenschaften	Hinweise
<div><div>Codecs <div>+</div></div><div><div><div>=</div><div>G.711a</div><div><div></div></div></div><div><div><div>=</div><div>Opus</div><div><div></div></div></div><div><div><div><div></div></div><div>Speex</div><div><div></div></div></div></div></div></div></div>	<div>Hersteller-Vorgabe beachten, ansonsten Voreinstellung belassen.</div> <div>Codecs bei Bedarf mit <div>+</div> hinzufügen und per Drag-and-drop mit <div><div>x</div></div> priorisieren.</div>

From:

<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/geraete/anzeigen?rev=1706178641>

Last update:

25.01.2024 10:30