

[Admin-Client](#), [Provisionierung](#), [Slots](#)**Versionshinweis:**Dieser Artikel beschreibt eine neue Funktion von [UCware 6.1](#).

## Slot-Icons anpassen

Der UCware Server kann pro Benutzer mehrere [Durchwahlen und Slots](#) verwalten. Die verfügbaren Slots geben dabei vor, mit welchen Geräten der Benutzer auf die Telefonanlage zugreifen kann.

Als Administrator können Sie die Icons für die Anzeige der Slots im UCC-Client und am Vermittlungsarbeitsplatz anlagenweit anpassen.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Greifen Sie per SSH auf den UCware Server zu.
2. Rufen Sie die Datenbank **asterisk** auf:

```
sudo mysql asterisk
```

3. Passen Sie in der Tabelle **device\_types** das Feld **icon** für den gewünschten **Slot-Typ** an:

```
update `device_types` set `icon` = 'icon:[MATERIAL-ICON]' where `type_name` = '[SLOT-TYP]';
```

**Hinweis:**

Der Wert im Feld **icon** muss einem vorhandenen [Material Icon](#) entsprechen. Geben Sie den zugehörigen Namen in Kleinbuchstaben an und ersetzen Sie Leerzeichen durch Unterstriche.

4. Wiederholen Sie diesen Schritt bei Bedarf für weitere Slot-Typen.

Den korrekten Wert für den gewünschten Slot-Typ finden Sie in der folgenden Tabelle:

Slot-Typ	Geräte-Typ	Standard-Icon
mac	Tischtelefone	phone
ipei	DECT-Telefone	dock
webrtc	UCC-Client/VAP	laptop
sip-ua	Anderes Softphone	dialer_sip
mobile	Externes Ziel	settings_phone
app	UCware App	app_shortcut

**Beispiel:**

```
update `device_types` set `icon` =  
'icon:support_agent' where `type_name` =  
'webrtc';
```

Dies ersetzt das Icon für den UCC-Client durch .

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/provisionierung/geraete/sloticons>Last update: **25.11.2024 11:25**