


Authentifizierung über LDAP einrichten

Der UCware Server lässt sich über LDAP an einen Verzeichnisdienst anbinden, um diesem die Authentifizierung von Benutzern zu übertragen. Nach der Anbindung können Sie den Dienst einzeln pro Benutzer als Authentifizierungs-Backend zuweisen:



Das Beispiel zeigt die Detailansicht eines Benutzers im Admin-Client unter  **Benutzer & Gruppen > Benutzer**.

Die Anmeldedaten des Benutzers sind zentral im Verzeichnisdienst hinterlegt. Dieser übernimmt auch die Authentifizierung, wenn sich der Benutzer an einem UCware-Client anmeldet.

**Hinweis:**

Dazu müssen Sie im Admin-Client den gleichen Benutzernamen wie im Verzeichnisdienst eintragen.

Für Benutzer, die per LDAP authentifiziert werden, entfällt die Möglichkeit Passwörter über den Admin- oder andere UCware-Clients zu verwalten.

**Hinweis:**

Administratoren der Telefonanlage sollten immer über das voreingestellte Backend **UCware** authentifiziert werden. Auf diese Weise ist der Zugang zum UCware Server auch beim Ausfall externer Backends gewährleistet.


Um die Authentifizierung über LDAP einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:



1. Rufen Sie im Admin-Client die Seite



System > Authentifizierungs-Backends auf.

2. Um ein neues Backend zu erstellen, klicken Sie auf .

3. Wählen Sie als **Backend-Typ** LDAP aus.

4. Tragen Sie einen **Anzeigenamen** für das Backend ein.

5. Tragen Sie die URI des gewünschten LDAP-Servers ein.

Beispiel: `ldap://example.com`

6. Legen Sie die Form des **Distinguished Names** für Authentifizierungsanfragen an den LDAP-Server fest.

Beispiele: `%s@example.com` oder `EXAMPLE\%s`
(%s = Platzhalter des Benutzernamens.)

Erstellen

7. Bestätigen Sie die Einstellungen mit .

**Hinweis:**

Wenn Sie LDAPS für den Zugriff auf den Verzeichnisdienst verwenden, stellen Sie sicher, dass das Zertifikat des Domänencontrollers von der UCware verifiziert werden kann.

Last update:

01.06.2023

09:21

adhandbuch:system:authbackends:ldap <https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/authbackends/ldap?rev=1685611261>

From:

<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:

<https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/authbackends/ldap?rev=1685611261>

Last update: **01.06.2023 09:21**

