

22.07.2025 21:49

Hinweise:

Diese Funktion ist nur für unterstützte Tischtelefone verfügbar. Telefone von Snom benötigen zusätzlich eine Firmware ab Version 10.1.54.13. Lesen Sie dazu den Artikel firmware. Stellen Sie bei höheren Versionen sicher, dass die gewünschten Telefone unterstützt werden.

Benutzer, die ihren Anrufbeantworter (AB) am Tischtelefon abfragen möchten, erreichen diesen über die zugehörige Funktionstaste. Standardmäßig wird damit ein Anruf beim AB gestartet, der den Benutzer per Sprachmenü zu den Nachrichten der **eigenen** Rufnummer navigiert.

Ab Version 5.3.2 des UCware Servers können Sie dieses Verhalten bei Bedarf anpassen. In diesem Fall gelangt der Benutzer über die gleiche Taste zu einem grafischen Menü auf dem Display seines Telefons.

Anders als über das Sprachmenü kann er hier auch die Anrufbeantworter seiner verfügbaren Warteschlangen abhören:

Sprachnachrichten	00 12:13
Birgit Bittermann 1 Nachricht (1 neue)	>
5 Nachrichten (3 neue)	>
4747 - Service-Hotline 1 Nachricht (1 neue)	>
Grafisches Menü für Anrufheantworter auf Snom D785	

4545 - Bestell-Hotline 🖸 12:13							
Harald Harms (420) Fri 09. Sep 2022 12:09 (11 Sekunden)	⊘						
Gerd Gudlat (415) Fri 09. Sep 2022 11:09 (9 Sekunden)	⊙						
Armin Artmann (416) Thu 08. Sep 2022 15:09 (13 Sekunden)	D						
Gerd Gudlat (415) Tue 30. Aug 2022 14:08 (30 Sekunden)	\odot						
	∋						
Untermenü mit den Sprachnachrichten für eine Warteschlange							

Um die Funktion zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

Last update: 03.07.2023 adhandbuch:system:kvs:visual_voicemail https://wiki.ucware.com/adhandbuch/system/kvs/visual_voicemail?rev=1688370239 07:43

UCw	are Admin Clien	t			Ø	\$ (J)	
 ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ 	Key-Value-Sto	bre		Zurück	setzen Sp	eichern	
ષ	Namensraum	Schlüssel	Тур	Wert	Default		
↑ ,	provisioning	VISUAL_VOICEMAIL	boolean		false	Ð	
ਦ "	Elemente pro Seite 10 💌 1 - 1 von 1 < < > >						
۵							

- 1. Stellen Sie bei Telefonen von Snom sicher, dass Sie mit geeigneter Firmware (10.1.54.13 oder höher) provisioniert werden.
- 2. Rufen Sie die Seite System > Key-Value-Store auf.
- 3. Zeigen Sie mithilfe der Filterfunktion den **Schlüssel** VISUAL_VOICEMAIL an.
- 4. Setzen Sie den zugehörigen **Wert** auf
- 5. Übernehmen Sie die Einstellung mit



Die Änderung wird auf allen unterstützen Tischtelefonen und jeweils mit der nächsten Benutzeranmaldung wirksam.

