Update des UCware Servers auf die aktuelle Version

Nach der Installation eines neuen UCware Servers oder nach der Inbetriebnahme eines UCware Servers, muss zunächst ein Update auf die aktuelle Version durchgeführt werden.

Vorbereitung

- Snapshot der UCware-VM anlegen oder sicherstellen, dass das Backup der Installation auf dem neusten Stand ist
- Wartungsfenster ankündigen oder Update auf eine Zeit legen, zu der die UCware nicht benötigt wird
- Sicherstellen, dass die UCware Internetzugang hat und die Paketquellen gemäß der Anleitung konfiguriert sind

Für jeden UCware Server muss einmalig der Benutzername und das Passwort für den Paketserver im UCware Partner-Portal nachgesehen und in dem UCware Server eingetragen werden.



Support	Kundenliste				
> Tickets					+
> Partner-Wiki					
> Kundenliste	Benutzername	Kunde / Firma	Kundenreferenznr.		
	test	testfirma		<u>()</u> /	Ê

Tim

Kundendetails

Benutzername	mand), (mail
Paketserver-Passwort	Self.
Kunde / Firma	testfirma
Kundenreferenznr.	
Vorname	max
Nachname	mustermann
E-Mail	metholston-turing-be
Notizen	

Eingabe von Benutzername und Passwort in den UCware Server

Auf dem UCware Server müssen Paketserver-Benutzername und Paketserver-Passwort des Endkunden eingegeben werden.

- 1. Um per SSH auf den UCware Server zugreifen zu können, muss der eigene Computer mit dem NGN-Interface <u>oder</u> dem VolP-Interface des UCware Server verbunden sein.
- 2. Wenn die Verbindung über das VolP-Interface erfolgt, wird die SSH-Verbindung mit der IP-Adresse 172.17.2.1 und dem Benutzer ucware gestartet.
- 3. Wenn die Verbindung über das NGN-Interface erfolgt, wird die SSH-Verbindung mit der vom DHCP-Server vergebenen oder manuell konfigurierten IP-Adresse und dem Benutzer ucware gestartet.
- 4. Nach dem die SSH-Verbindung erfolgreich hergestellt ist, per sudo -i in den root-Modus wechseln.
- 5. Die Zeilen für die Paketserver-Datei müssen zunächst vorbereitet werden. Dazu werden die folgenden 2 Zeilen in einen Editor kopiert und die Zeichenfolgen user und pass durch die Werte aus dem Partner-Portal ersetzt.

```
# echo deb https://user:pass@packages.ucware.de/ubuntu/ucware-4.2 trusty main >
/etc/apt/sources.list.d/ucware.list
# echo deb https://user:pass@packages.ucware.de/ubuntu/ucware-firmware trusty main >>
/etc/apt/sources.list.d/ucware.list
```

- 6. Ausführen des Updates apt-get clean && apt-get update && apt-get dist-upgrade
- 7. Wenn es für einzelne Konfigurations-Dateien ein Update gibt, wird empfohlen die alte Version zu behalten. Hierzu wird ohne weitere Eingabe die Enter-Taste gedrückt.

```
Configuration file '/etc/init/asterisk.conf'
==> Modified (by you or by a script) since installation.
==> Package distributor has shipped an updated version.
What would you like to do about it ? Your options are:
Y or I : install the package maintainer's version
N or 0 : keep your currently-installed version
D : show the differences between the versions
Z : start a shell to examine the situation
The default action is to keep your current version.
*** asterisk.conf (Y/I/N/0/D/Z) [default=N] ?
```

17.07.2025 21:40	3/3	Update des UCware Servers auf die aktuelle Version
	Configuration ==> Modified ==> Package d	file '/etc/ucware/ucware.php' (by you or by a script) since installation. istributor has shipped an updated version.
	What would Y or I :	you like to do about it ? Your options are: install the package maintainer's version
	NorO: D:	keep your currently-installed version show the differences between the versions
	Z : The default a *** ucware.php	start a shell to examine the situation ction is to keep your current version. (Y/I/N/O/D/Z) [default=N] ?

8. Neustarten des UCware Server reboot (Der reboot muss nicht ausgeführt werden wenn der Kernel nicht geupdated wurde.)

Update der Datenbank

UC WARE Server						
	Angemeldet: Supervisor	Lizenznehmer: UCware GmbH	Benutzer wechseln: supervisor	•••		
👌 Startseite	Dataphr	ank Version stimmt night mit erfor	derlicher Version überein			
🔌 Telefonbuch	Datenba	Datenbank-version stimmt nicht mit enordenicher version überein.				
🧑 Anruflisten	Bittel	Bitte bringen Sie die Datenbank auf den erforderlichen Stand. Mehr Informationen finden Sie in /usr/sbare/doc/ucware.com/				
🛓 Anrufbeantworter						
🔗 Rufumleitung						

Nach dem Update des UCware Server wird ein Update der Datebank durchgeführt:

Erfolgskontrolle

Nach dem das Update des UCware Server und der Datenbank durchgeführt wurde, kann das WebGUI im Browser aufgerufen werden. Nach dem Login als supervisor wird im Hauptmenü "System", Untermenü "System-Status" die aktuelle Version des UCware Server und des UCware Daemon angezeigt.



UCware Server Version: 4.4.3.0

UCware Daemon Version: 1.2.0

From: https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/4_x/server/updates

Last update: 18.03.2023 14:48

^{\$ /}opt/ucware/sbin/update-db