v.5, Admin-Client, Rufnummernkonfiguration, Slots, Lautstärke, Ausgehende Nummer, Nummer unterdrücken



Archivierter Artikel:

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie hier.

[veraltet:] Endgeräte-Slot bearbeiten

Hinweis: Um diese Funktion für einen neu erstellten Slot freizuschalten, speichern Sie diesen zunächst.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die unterschiedlichen Einstellungen von Endgeräte-Slots individuell anpassen und bei Bedarf für die Bearbeitung durch den jeweiligen Benutzer sperren.

Um die Einstellungen von Rufnummern anzupassen, lesen Sie den Artikel Benutzer-Durchwahlen im Admin-Client bearbeiten.

Grundlagen

Die Erstellung und Bearbeitung von Slots erfolgt auf der Detailseite des jeweiligen Benutzers:

📥 Benutzer & Gruppen > Benutzer > [Benutzername]

Die verfügbaren Slots werden hier im oberen Bereich der Rufnummernkonfiguration angezeigt:

Rufnummernkonfiguration



Rufnummernkonfiguration im Admin-Client 5.3

Über die zugehörigen Schaltflächen können Sie die Einstellungen der einzelnen Slots individuell anpassen:



Slot-Bearbeitung im Admin-Client 5.3

Für Softphones von Drittanbietern werden zusätzlich die erforderlichen SIP-Zugangsdaten angezeigt.



Slot-Bearbeitung im Admin-Client 5.3

Die Einstellungsmöglichkeiten für Handys weichen ab.



Hinweis:

Alle Einstellungen wirken sich ausschließlich auf den gewählten Slot aus und bleiben auch nach einem Austausch des zugehörigen Endgeräts erhalten.

Eigenscha	ft	Aktionen	Bemerkungen	
Name *		Slot-Name für die Anzeige im UCC- und Admin-Cient eingeben.	*Pflichtangabe	
Mobilnummer		Rufnummer zur Einbindung von Handys oder anderen externen Endgeräten eingeben.	Nur bei Handy-Slots.	
Nummer intern unterdrücken Nummer extern unterdrücken		Rufnummernanzeige für ausgehende Anrufe	Nicht bei Handy-Slots.	
		aktivieren/deaktivieren.		
Ausgehende Nummer intern Ausgehende Nummer extern		Angezeiate Rufnummer für ausgehende Anrufe		
		auswählen.		
Klingellautstärke				
8		Klingeltonlautstärke des Endgeräts festlegen.	Wirksam nur bei Tischtelefonen und beim UCC-Client. Schaltet das Endgerät nicht stumm.	
Anruflautstärke		Anruflautstärke des Endgeräts festlegen.		
8				
Einstellungen für Benutzer sp	erren			

Last update: 17.01.2024 08:57

Eigenschaft	Aktionen	Bemerkungen
Name		
Dautstärke		
Rufnummer unterdrücken	Bearbeitungssperre für die Eigenschaft im UCC-Client des Benutzers aktivieren/deaktivieren.	Nicht bei Handy-Slots.
Ausgehende Rufnummer	Graut die jeweilige Option im UCC-Client aus.	
Nebenstellen		
Mobilnummer		Nur bei Handy-Slots.

Im UCC-Client des Benutzers werden die Voreinstellungen anschließend angezeigt:

≡	e Armin Artmann	steuern Softphone		•		0 = \$	±
٩	Rufnummernkonfigu	ration					
61	Eigene Slots						
•		L.	Ū			L SIP	
ષ	Eigene Rufnummern						
S	416						
<u>e</u>)	4161						
	4162						
2							
	Slot bearbeiten						
	Slot: Tischtelefor	n Artmann (149)		Gerá	it abmelden	
	Typ: Tischtelefon				_		
	Tischtelefon Artmann						
	Erforderlich	Intern *		Extern *			
	Ausgehende Numme	r 416 Erforderlich		416 Erforderlich			
	Nummer unterdrücke	e n 🚺 Int	tern	Ext	tern		
	Klingellautstärke	Anruflau	tstärke				
		в ——	•	8			
					Zurücksetzen	Speichern	
					Zurücksetzen	Speichern	

Slot-Bearbeitung im UCC-Client 5.3

Der Benutzer kann die Einstellungen nachträglich anpassen.

5/7

=	e Armin Artmann	Steuern Softphone		•	Q	
بر	Rufnummernkonfi	guration				
	Eigene Slots					
•		الم	Q			L sip
ષ	Eigene Rufnumme	ern				
0	416					
● 1)	4161					
	4162					
	Slot bearbeiten Slot: Tischtelef Typ: Tischtelefon Name Tischtelefon Artma Ausgehende Num Nummer unterdrü Klingellautstärke	fon Artmanr ann mer 416 cken Anrufi – 8 —	n (149) Intern lautstärke	Extern 416 Extern 8	Gerät at	melden
				Zur	ücksetzen	Speichern

Slot-Bearbeitung im UCC-Client 5.3

Der Administrator kann Einstellungen sperren bzw. ausgrauen.

Schritt für Schritt

Um einen Slot zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Übersichtsseite 🚨 Benutzer & Gruppen > Benutzer auf und klicken Sie auf den gewünschten Benutzer.



- 2. Erstellen und speichern Sie bei Bedarf die benötigten Slots.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche des gewünschten Slots.

Gerätetyp: Tischtelefon Name * Geräte-ID Tischtelefon Artmann 15 Erforderlich
Name * Geräte-ID Tischtelefon Artmann 15 Erforderlich
Tischtelefon Artmann 15 Erforderlich
Erforderlich
Normal Statements 1 in 1
Nummer Intern unterdrücken
Nummer extern unterdrücken
Ausgehende Nummer intern 416 • Ausgehende Nummer extern 416 •
Anruflautstärke Klingellautstärke
8 8
Finstellungen für Benutzer sperren
Name
Ruthummer unterdrucken
Ausgehende Rufnummer
Nebenstellen
Abbrechen Zurücksetzen Speichern
earbeiten Sie das (*Pflicht-)Feld und alle gewünschten Einstellungen im zugehörigen Pop-up. eachten Sie dazu die Tabelle unter Gr <mark>undlagen.</mark>
pernehmen Sie die Einstellungen mit
m das Pop-up zu schließen, klicken Sie auf

From: https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link: https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/benutzer_gruppen/benutzer/rnkonf_slots?rev=1705481848

Last update: 17.01.2024 08:57