


Archivierter Artikel:

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Warteschlange einrichten

Warteschlangen nehmen Anrufe für eine Durchwahl an und verteilen die Gespräche automatisch auf die zuständige Benutzergruppe, die sogenannten Agenten. Überzählige Verbindungen werden dabei gehalten und in der Reihenfolge des Anrufeingangs dem jeweils nächsten verfügbaren Agenten zugewiesen.


Auf diese Weise unterstützen Warteschlangen die strukturierte und zweckgebundene Anrufbearbeitung insbesondere im Rahmen von Hotlines und Callcentern. Über ein [Sprachmenü](#) lassen sich Anrufe bei Bedarf automatisch auf mehrere Warteschlangen verteilen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Grundfunktionen einer  **Warteschlange** auf dem UCware Server einrichten. Für weitere Funktionen beachten Sie die [Übersicht](#) am Ende des Artikel.

Grundlagen

Berechtigungen für Warteschlangen

Benutzer können sich als Warteschlangen-Agenten [anmelden](#), wenn Sie die [Berechtigung](#) queue_member über mindestens eine Warteschlangen-Gruppe ausüben:



The screenshot displays the UCware Admin Client interface. On the left, the 'Benutzer' (Users) section shows a list of users: gerd.gudlat, sandra.singer, and karl.kaminski. Below this, the 'Berechtigungen der Gruppe Kundenbetreuer' (Permissions of the group Kundenbetreuer) are shown, with two permissions listed: 'queue_member' and 'forward_queues', both assigned to 'Kunden-Hotlines'. On the right, the 'Warteschlangen' (Queues) section shows a table with two queues: 'Bestell-Hotline' and 'Service-Hotline'. The 'Service-Hotline' queue is highlighted with a red box. Below the table, the 'Warteschlange bearbeiten' (Edit queue) section for 'Service-Hotline (4747)' is shown, with a red box around the 'Rufumleitungsprofil' (Call forwarding profile) dropdown menu, which is set to 'Kein Rufumleitungsprofil'.

Zur Einrichtung einer Warteschlange müssen Sie diese [erstellen](#) und einer [Gruppe vom Typ Warteschlange](#) zuweisen. Anschließend müssen Sie eine oder mehrere Benutzergruppen mit queue_member als Agenten der Warteschlangen-Gruppe [berechtigen](#).

Zusätzlich können Sie die folgenden Berechtigungen erteilen:

- forward_queues zur [Umleitung von Warteschlangen-Anrufen](#)
- manage_queues für [Warteschlangen-Manager](#)

Die drei genannten Berechtigungen lassen sich einzeln oder gemeinsam an eine oder mehrere Benutzergruppen zuweisen. Dies ermöglicht eine passgenaue Abbildung unterschiedlicher Benutzerrollen, deren Zugriffsmöglichkeiten sich bei Bedarf auch überschneiden können. Für die Grundfunktionen einer Warteschlange ist allerdings nur queue_member erforderlich.

Eigenschaften von Warteschlangen

Im Admin-Client können Sie Warteschlangen unter  **Durchwahlen > Warteschlangen** erstellen oder zur Bearbeitung aufrufen.

Dabei können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren:

Eigenschaften	Erläuterungen und Optionen
Bezeichnung *	Anzeigenname der WS im UCC- und Admin-Client
Nebenstelle *	interne Rufnummer der WS
Wartemusik default ▼	Optionen: <ul style="list-style-type: none"> • default (Herstellervorgabe) • <i>Klingeln statt Musik</i> (= Freiton für Anrufer) • eigene Wartemusik
Begrüßung Nichts ausgewählt ▼	Ansage für neue Anrufer
Position ansagen Wiederholt ▼	Warteplatz ansagen: <ul style="list-style-type: none"> • <i>wiederholt</i> • <i>einmal</i> • <i>niemals</i>
Ansage bei hoher Auslastung Nichts ausgewählt ▼	Ansage bei hoher Auslastung
Hohe Auslastung ab 0	Grenzwert für hohe Auslastung
Nachbearbeitungszeit 0	Mindestabstand (Sekunden) zwischen Anrufen auf dem gleichen Gerät
E-Mail	E-Mail-Adresse der WS
 Agent ... pausieren	Automatische Agentenpause : <ul style="list-style-type: none"> • nach <i>nicht angenommen</i> Anrufen • nach <i>abgeschlossenen</i> Anrufen
Eigenschaften	Erläuterungen und Optionen
Gewichtung 0	Priorität gegenüber anderen WS: Bei parallelen WS-Anrufen auf dem selben Gerät wird die <i>niedriger</i> gewichtete bevorzugt.
Klingelzeit pro Agent 0	Wartezeit (Sekunden), bis unbeantwortete Anrufe zum nächsten Gerät verwiesen werden.
Max. Anrufer 100	Anzahl verfügbarer Warteplätze: Sind alle belegt, weist die WS neue Anrufe mit „besetzt“ ab.
Strategie Alle anklingeln ▼	Anrufe zuteilen: <ul style="list-style-type: none"> • parallel an <i>alle</i> Geräte • an das <i>zuletzt</i> frei gewordene Gerät • an das Gerät mit den <i>wenigsten</i> Anrufen • <i>zufällig</i> • <i>Round-Robin</i>: nacheinander an alle Geräte

Eigenschaften	Erläuterungen und Optionen
Eintrittsbedingung Immer	Erreichbarkeit der WS <ul style="list-style-type: none">• <i>immer</i> (= Wartemusik, bis ein Agent angemeldet und frei ist)• wenn mindestens ein <i>Agent frei</i> ist• wenn mindestens ein <i>Agent angemeldet</i> ist
Austrittsbedingung Keine Agenten ange...	Schließung der WS: <ul style="list-style-type: none">• <i>niemals</i> (= Wartemusik, bis ein Agent angemeldet und frei ist)• wenn <i>keine Agenten mehr</i> angemeldet sind• wenn <i>keine Agenten mehr</i> frei sind



Achtung:
Bis UCware 5.1.x lauten die Eintrittsbedingungen **Ja**, **Nein** und **Strikt**. Durch einen Bug sind **Ja** und **Nein** dabei funktional vertauscht. Um das Problem zu beheben, aktualisieren Sie auf Version 5.2 oder höher. Zum Zusammenspiel von Eintrittsbedingung und Rufumleitung lesen Sie den Artikel [Warteschlangen-Umleitung unter verschiedenen Eintrittsbedingungen](#).

Schritt für Schritt

Warteschlange erstellen

Warteschlange erstellen

AbbrechenSpeichern

Bezeichnung *

Nebenstelle *

Service-Hotline

4747

Wartemusik

Musik Service ▼

Begrüßung

Begrüßung Service ▼

Position ansagen

Einmal ▼

Ansprache bei hoher Auslastung

Hohe Auslastung ab

Überlastet Service ▼

75

Nachbearbeitungszeit

E-Mail

20

service@firma.com

☐ Agent bei Nicht-Antwort pausieren

☐ Agent bei Auflegen pausieren

Gewichtung

Klingelzeit pro Agent

2

7

Max. Anrufer

Strategie

100

Alle anklingeln ▼

Eintrittsbedingung

Austrittsbedingung

Immer ▼


Keine Agenten ange... ▼

Um eine Warteschlange zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Warteschlangen-Übersicht auf:



Durchwahlen > Warteschlangen

2. Klicken Sie auf .

3. Bearbeiten Sie die Eigenschaften der Warteschlange im zugehörigen Widget.

Beachten Sie dabei die Tabelle unter [Eigenschaften von Warteschlangen](#).

4. Konfigurieren Sie bei Bedarf [Anrufnotizen](#) für die Warteschlange.

Funktionsfähige Warteschlangen müssen mindestens einer **Gruppe** angehören.

Gruppen

Kunden-Hotlines



Im gleichnamigen Widget können Sie neue Warteschlangen bei Bedarf sofort einer vorhandenen Gruppe zuweisen.

Um eine neue Gruppe für die Warteschlange einzurichten, lesen Sie die beiden nächsten Abschnitte.

Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

Warteschlangen-Gruppe erstellen

The screenshot shows the 'UCware Admin Client' interface. At the top, there's a yellow header bar with the title 'UCware Admin Client' and three icons: a question mark, a gear, and a power button. Below the header is a sidebar with several icons representing different system functions. The main content area is titled 'Gruppe erstellen' and contains two buttons: 'Abbrechen' (red) and 'Speichern' (blue). The form itself has two columns. The left column has a label 'Titel *' and a text input field containing 'WS Kunden'. Below this is a label 'Typ *' and a dropdown menu currently showing 'Warteschlange'. The right column has a label 'Name *' and a text input field containing 'ws_kunden'. Below these fields is a section titled 'Verbindung' with a text input field containing 'Verbindung'. At the bottom of the form, there's a section titled 'Gruppenmitglieder'.

Um eine Warteschlangen-Gruppe zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Gruppenübersicht auf:



Benutzer & Gruppen > Gruppen.

2. Klicken Sie auf .

3. Geben Sie einen **Titel** für die Anzeige der Gruppe im UCC- und Admin-Client sowie einen systeminternen

Namen ein.

- Wählen Sie unter **Typ** den Eintrag **Warteschlange**.

- Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

Warteschlange zuweisen

UCware Admin Client

← Gruppe: ws_kunden

Löschen

Zurücksetzen

Speichern

< Gruppenmitglieder bearbeiten

Filter

Mitglied	Id	Bezeichnung	Nebenstelle
<input type="checkbox"/>	2	Bestell-Hotline	4545
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Service-Hotline	4747
<input type="checkbox"/>	5	Support intern	400
<input type="checkbox"/>	6	Support extern	4646

Elemente pro Seite 10 1 - 6 von 6 |< < > >|

Um Mitglieder einer Warteschlangen-Gruppe zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

- Rufen Sie die Gruppenübersicht auf:

Benutzer & Gruppen > Gruppen.

- Rufen Sie die gewünschte Gruppe auf.

- Klicken Sie unter **Warteschlangen** auf .

- Setzen Sie in der Mitglieder-Übersicht einen Haken vor allen gewünschten Warteschlangen.

- Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

Agenten berechtigen und anmelden

UCware Admin Client

⌂

👤

⋮

☎

↕

📄

📁

⚙

←

Gruppe: Kundenbetreuer

Löschen

Zurücksetzen

Speichern

Benutzer

gerd.gudlat

sandra.singer

karl.kaminski

✎

Berechtigungen der Gruppe Kundenbetreuer

2 Berechtigung(en)

⌆

Berechtigung(en)

>

Auf Gruppe

+

queue_member

Kunden-Hotlines

🗑

forward_queues

Kunden-Hotlines

🗑

Um Benutzer als Agenten einer Warteschlange zu berechtigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie eine Gruppe vom Typ **Benutzer**.
- Alternativ verwenden Sie eine vorhandene Gruppe.
2. Weisen Sie dieser Gruppe den/die gewünschten Benutzer zu.
3. Erteilen Sie der Benutzergruppe die Berechtigung queue_member für die gewünschte Warteschlangen-Gruppe.

4. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Speichern

.

Anschließend können sich die Agenten [per Telefon](#) oder [im UCC-Client](#) an der Warteschlange anmelden.

Als Administrator können Sie den Anmeldestatus bei Bedarf [vorkonfigurieren](#).

Nach der Einrichtung

Für eine fertig eingerichtete Warteschlange können Sie die folgenden erweiterten Funktionen konfigurieren:

Funktion	Beschreibung	Berechtigung <small>Trägergruppe → Zielgruppe</small>
Anrufnotizen einrichten	Agenten können ihre angenommenen Warteschlangen-Anrufe mit eigenen oder vorgegebenen Notizen dokumentieren.	nicht erforderlich
Umleitungsrechte für Warteschlangen einrichten	Berechtigte Benutzer können Rufumleitungsprofile für Warteschlangen im UCC-Client erstellen und aktivieren.	forward_queues <small>Benutzer → Warteschlange</small>
Warteschlangen-Manager ernennen	Berechtigte Benutzer können die Einstellungen von Warteschlangen im UCC-Client anpassen und die Erreichbarkeit zugehöriger Agenten anpassen.	manage_queues <small>Benutzer → Warteschlange</small>

Funktion	Beschreibung	Berechtigung <small>Trägergruppe → Zielgruppe</small>
Ansagen für Warteschlangen bereitstellen	Berechtigte Warteschlangen können individuelle Audios als Begrüßungs- bzw. Auslastungsansage verwenden.	use_audio Warteschlange → Audio
Wartemusik bereitstellen	Warteschlangen können individuelle Audios für wartende Anrufer abspielen.	nicht erforderlich

Darüber hinaus können Sie die Warteschlange an ein [Sprachmenü](#) anbinden.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - UCware-Dokumentation

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/durchwahlen/warteschlangen/erstellen?rev=1686901373

Last update: 16.06.2023 07:42

