



**Archivierter Artikel:**  
Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

# [veraltet:] Webinterface verbundener Geräte aufrufen

IP-basierte Telefone und DECT-Systeme sind in der Regel mit einer grafischen Benutzeroberfläche (Webinterface) ausgestattet, die Sie im Browser aufrufen können. Damit lassen sich die Einstellungen und Funktionen des jeweiligen Geräts im Detail anzeigen und bei Bedarf anpassen.



**Hinweis:**  
Lesen Sie hierzu stets die Dokumentation des Herstellers.

Um das Webinterface [unterstützter Geräte](#) aufzurufen, klicken Sie unter **Provisionierung > Geräte** auf die zugehörige IP-Adresse:

UCware Admin Client

?

⚙

🔌

🏠

👤

🔍

📞

↕

📄

⚙

➔

Geräte

Filter

Kennung	Typ	Nebenstelle	Benutzer	Name	Aktuelle Firmware	Standort	Modell	IP-Adresse
karl.kaminski_webrtc_1	webrtc	950030	karl.kaminski	Telefon karl.kaminski_webrtc_1		Raum 3.19	ucware_webrtc	
birgit.bittermann_1	sip_ua	950034	birgit.bittermann	Telefon birgit.bittermann_1		Raum 3.16	ucware_sip_ua	
0298D0FE7C	ipei	950042		Telefon 0298D0FE7C		Raum 2.21	snom-m85	
gerd.gudlat_1	sip_ua	950052	gerd.gudlat	Telefon gerd.gudlat_1		Raum 2.11	ucware_sip_ua	
0298D3F20B	ipei	950043		Telefon 0298D3F20B		Raum 2.05		
000413911448	mac	950058	armin.artmann	Telefon 000413911448	10.1.57.14	Raum 2.03	snom-375	172.17.2.133
00156550E319	mac	950009	karl.kaminski	Telefon 00156550E319	80.113.1	Raum 1.42	yealink-t46g	172.17.2.108
stefania.ettall_wahrte_1	wahrte	050001	stefania.ettall	Telefon stefania.ettall_wahrte_1		Raum 1.11	ucware_wahrte	

Anschließend müssen Sie sich als Geräte-Administrator auf der Login-Seite des Interfaces authentisieren. Die dafür erforderlichen Anmeldedaten sind unter den folgenden Schlüsseln im **System > Key-Value-Store** hinterlegt:

	Admin-Name	Passwort
<b>Snom</b> Tischtelefone	<b>Schlüssel:</b> SNOM_PROV_HTTP_USER <b>Standardwert:</b> admin	<b>Schlüssel:</b> SNOM_PROV_HTTP_PASS <b>Standardwert:</b> sn0m
<b>Snom</b> DECT-Stationen	<b>Schlüssel:</b> SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_USER <b>Standardwert:</b> admin	<b>Schlüssel:</b> SNOM_IPDECT_PROV_HTTP_PASS <b>Standardwert:</b> admin (nach Ersteinrichtung: admin1)
<b>Yealink</b> Tischtelefone	<b>Schlüssel:</b> nicht vorhanden <b>Standardwert:</b> admin	<b>Schlüssel:</b> TIPTTEL_YEALINK_PROV_HTTP_ADMIN_PASS <b>Standardwert:</b> 1234
<b>Polycom</b> Konferenztelefone	<b>Schlüssel:</b> POLYCOM_PROV_HTTP_USER <b>Standardwert:</b> gs	<b>Schlüssel:</b> POLYCOM_PROV_HTTP_PASS <b>Standardwert:</b> gEheiM23y89sdo23
<b>Gigaset</b> DECT-Telefone	<b>Schlüssel:</b> GIGASET_PROV_ADMIN_PASS <b>Standardwert:</b> admin	<b>Schlüssel:</b> PASSWORD <b>Standardwert:</b> password

Bei Bedarf können Sie die Standardwerte der einzelnen Schlüssel durch eigene Daten ersetzen.

From:  
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:  
[https://wiki.ucware.com/archiv/5\\_x/adhandbuch/provisionierung/geraete/webinterface](https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/adhandbuch/provisionierung/geraete/webinterface)

Last update: **23.04.2024 07:48**



