

v.5, Vermittlungsarbeitsplatz, UCC-Client, Slots, Rufnummernkonfiguration, Anmeldung

**Archivierter Artikel:**

Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Gerät abmelden

**Hinweise:**

Der Administrator kann diese Funktion sperren.

Über die **Rufnummernkonfiguration** können Sie sich bei Bedarf direkt am PC von einem Tisch- oder DECT-Telefon abmelden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Seitenleiste des UCC-Clients oder in der Kopfleiste des Vermittlungsarbeitsplatzes auf .

Eigene Slots**Tischtelefon**

2. Klicken Sie auf den Slot, an dem Sie sich abmelden möchten.

Slot bearbeiten**Slot: Tischtelefon (149)**

Typ: Tischtelefon

Gerät abmelden

Name *

Tischtelefon

Erforderlich

Ausgehende Nummer

Intern *

416

Extern *

416

Nummer unterdrücken

Erforderlich

☐

Intern

Erforderlich

☐

Extern

Klingellautstärke

8

Anruflautstärke

8

Zurücksetzen

Speichern

3. Klicken Sie auf **Gerät abmelden**.

Um sich erneut an dem Gerät anzumelden, geben Sie Ihre Rufnummer und die zugehörige PIN dort ein.

Last
update: 16.04.2025 15:23 archiv:5_x:benutzerhandbuch:rufnummernkonfiguration:abmelden https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/abmelden

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/benutzerhandbuch/rufnummernkonfiguration/abmelden

Last update: **16.04.2025 15:23**