

v.5, UCC-Client, Snom, Yealink, Tastenbelegung



Archivierter Artikel:
Dieser Artikel gilt bis UCware 5.x. Den aktuellen Stand finden Sie [hier](#).

[veraltet:] Telefontasten belegen



Hinweise:
Die **Tastenbelegung** wirkt sich ausschließlich auf [unterstützte Tischtelefone](#) aus. Sie benötigen mindestens einen geeigneten [Slot](#).

Mit dem UCC-Client können Sie die Funktionstasten Ihres Tischtelefons bequem am PC konfigurieren. Der grafische Editor der **Tastenbelegung** erlaubt dabei eine individuelle Zuweisung der gewünschten Funktionen pro Modell.

Snom D385



< 1 2 3 4 >

Snom D735



< 1 2 3 4 >

Yealink T46U



< 1 2 3 >

Yealink T57W



< 1 2 >

Auf diese Weise können Sie persönliche Tastenprofile erstellen, die bei der Anmeldung am jeweiligen Gerät automatisch geladen werden.

Verfügbare Funktionen




Hinweis:
Der Administrator kann einzelne Tastenfunktionen für die Benutzer [sperren](#). Bereits zugewiesene Funktionen bleiben in diesem Fall bis zur Neubelegung der jeweiligen Taste erhalten.

Im Tastenbelegungseditor des UCC-Clients lassen sich die folgenden Funktionen konfigurieren:

| Funktion | Beschreibung | Eingabe unter Rufnummer / Daten |
|----------|--------------|---------------------------------|
|----------|--------------|---------------------------------|


| Funktion | Beschreibung | | Eingabe unter Rufnummer / Daten |
|-------------------------|--|--|---|
| Nebenstelle | Interne Nummer anrufen. Ohne BLF-Unterstützung. | | interne Zielnummer |
| externes Ziel | Externe Nummer anrufen. Ohne BLF-Unterstützung. | | interne oder externe Zielnummer |
| BLF | Interne Nummer anrufen oder Anruf stellvertretend für den Benutzer annehmen. Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator. | | interne Zielnummer |
| Umleitung | Interne und/oder externe Anrufe zu anderer Nummer umleiten. | Nur für primäre Nummer des Benutzers wirksam. | interne oder externe Zielnummer |
| Umleitung intern | | | |
| Umleitung extern | Interne und/oder externe Anrufe zu Ansage bzw. Anrufbeantworter umleiten. | Bei erstmaliger Benutzung wird automatisch ein entsprechendes Rufumleitungsprofil erstellt und aktiviert. Beim erneuten Drücken der Taste wird das Profil angepasst, aber nicht deaktiviert. | leer |
| Umleitung Ansage | | | |
| Umleitung intern Ansage | | | |
| Umleitung extern Ansage | | | |
| Umleitung AB | | | |
| Umleitung intern AB | | | |
| Umleitung extern AB | | | |
| Rufumleitung WS | Interne und/oder externe Warteschlangenanrufe zu anderer Nummer umleiten. Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator. | | interne oder externe Zielnummer |
| Rufumleitung WS intern | | | |
| Rufumleitung WS extern | | | |
| An-/Abmelden WS | Als Warteschlangen-Agent an- oder abmelden. | | Nummer der Warteschlange |
| Ruhe/DND-Taste | DND ein- oder ausschalten. | | leer |
| Menü-Taste | Gerätemenü aufrufen. | | |
| Gruppenpickup | Anrufe für Mitglieder der eigenen Rufannahmegruppe annehmen. Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator. | | ID der Rufannahmegruppe |
| Anruflisten | Anrufliste aufrufen. | | leer |
| URL | URL auf dem Telefondisplay aufrufen. | | gültige URL gemäß Herstellerangabe |
| Telefonbuch | Telefonbuch aufrufen. | | leer |
| Transfer-Taste | Gehaltenen Anruf zum aktuellen Gesprächspartner durchstellen. | | |
| Halten-Taste | Gespräch pausieren. | | |
| Konferenz-Taste | Konferenz zwischen gehaltenem und aktuellem Gespräch starten. | | |
| Aufnahme-Taste | Aktuelles Gespräch aufnehmen. In Standardinstallationen nicht verfügbar. | | |
| Abwurfschaltungstaste | Sonderfunktion: Einrichtung durch Administrator. | | Abweichender Feldname. Als Assistent hier den zuständigen Manager auswählen. |
| Rufumleitungsprofile | Menü zur manuellen Rufumleitung aufrufen. | | eigene interne Nummer |
| Leer | Keine Funktion. | | leer |

Schritt für Schritt






Hinweise:

- Geräte, an denen Sie bereits angemeldet sind, stehen in der Liste ganz oben.
- Der Administrator kann Standardwerte für alle Funktionstasten vorgeben und diese vor Änderungen schützen. Um die Vorgabe wiederherzustellen, aktivieren Sie **Standardwert übernehmen**.
- Bei einigen Telefonen sind auch die Navigations- bzw. Pfeiltasten konfigurierbar.




Um die Tasten eines Tischtelefons zu belegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie im UCC-Client die  **Tastenbelegung** auf.
2. Klicken Sie unter **Geräte** auf das gewünschte Modell.
3. Wechseln Sie bei Bedarf mit   auf die gewünschte Belegungsebene des Telefons.
4. Klicken Sie in der Geräteabbildung auf die gewünschte Funktionstaste.
5. Wählen Sie die gewünschte **Funktion** der Taste aus.
6. Geben Sie einen **Namen** für die Taste ein.
Dieser wird in der Geräteabbildung angezeigt.
7. Geben Sie unter **Rufnummer / Daten** den erforderlichen Wert gemäß der Tabelle weiter oben ein.
8. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Funktionstasten.

Speichern

9. Übernehmen Sie die Einstellungen mit

Das Telefon übernimmt die Einstellungen sofort bzw. sobald Sie sich daran anmelden.

Für Geräte ohne LCD-Beschriftung können Sie mit  passende [Einlege-Etiketten](#) als PDF anzeigen und ausdrucken.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/archiv/5_x/benutzerhandbuch/tastenbelegung/alle_funktionen

Last update: **20.03.2024 11:06**

