

Versionshinweis:

Dieser Artikel wurde für UCware 6.2 überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie hier.

UCC-Client neu verbinden

Um auf die Funktionen der Telefonanlage zugreifen zu können, muss der UCC-Client mit dem UCware Server verbunden sein. Die Verbindung wird normalerweise automatisch bei Ihrer Anmeldung am Client hergestellt. In der Kopfleiste wird dies durch die grüne Markierung unter dem Feld **Steuern** angezeigt:



Wenn die Verbindung zum UCware Server unterbrochen wurde, erkennen Sie dies an einer roten Markierung.

≡	C	UCC-Client	Gerd Gudlat
ح	Rufnummernkonfiguration		Einstellungen
<u>_</u> 0	Eigene Slots		Hilfe
•	S. Telefon	DECT UCC-	•••• PIN ändern
2*		Client	Or Passwort ändern
0	Eigene Rufnummern		C Neu verbinden
e.)	415	 	[→ Ausloggen
0	425	 	
0			

Versuchen Sie in diesem Fall zunächst, den Client neu zu verbinden:

- 1. Klicken Sie in der Kopfleiste auf
- **_**
- 2. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf **Neu verbinden**.



Hinweis:

Wenn sich der Verbindungsstatus dadurch **nicht** ändert, wenden Sie sich zur Fehlerbehebung an den Administrator der Telefonanlage.

update: 13.09.2024 11:23

From:

https://wiki.ucware.com/ - UCware-Dokumentation

Permanent link:

https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/anmeldung/neu_verbinden?rev=1726226621

Last update: 13.09.2024 11:23