

**Versionshinweis:**

Dieser Artikel wurde für **UCware 6.2** überarbeitet. Die Vorgängerversion finden Sie [hier](#).

Ausgehende Nummern zentral verwalten

**Hinweise:**

- Diese Funktion ist für Slots vom Typ **Externes Ziel** nicht verfügbar.
- Der Administrator kann diese Funktion [vorkonfigurieren](#) und/oder sperren.

Bei ausgehenden Anrufen übermittelt der UCware Server standardmäßig eine Nummer, die der Angerufene speichern und zurückrufen kann.

Diese **ausgehende Nummer** lässt sich im UCC-Client gesondert für jeden **Slot** anpassen:

- Benutzer mit mehreren eigenen **Durchwahlen**, können pro Slot je eine davon an interne und/oder externe Anrufziele übermitteln. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn Sie eingehende Rückrufe an einer Durchwahl bündeln möchten.
- Darüber hinaus kann der Administrator der Telefonanlage jedem Benutzer weitere **ausgehende Nummern zuweisen**. Diese weichen von den persönlichen Durchwahlen ab und lenken Rückrufe stattdessen z. B. auf eine Warteschlange oder eine Mobilnummer.

Alternativ können Sie die ausgehende Nummer gesondert auf jedem Slot [unterdrücken](#).

Sie können die ausgehenden Nummern eines Slots über die [Rufnummernkonfiguration](#) oder auf der [Hauptseite des UCC-Clients](#) festlegen.

The screenshot displays the UCC-Client interface. At the top, there's a header with 'Rufnummer' and 'Steuern UCC-Client'. The main area is titled 'Ausgehende Rufnummern' (Outgoing Numbers). It shows two slots: 'UCC-Client' and 'Tischtelefon'. For 'UCC-Client', the 'Intern' number is 415 and the 'Extern' number is 4545. For 'Tischtelefon', the 'Intern' number is 415 and the 'Extern' number is 4545. A dropdown menu is open for the 'UCC-Client' slot, showing 'Eigene Nummern' (Own Numbers) with '415' and 'Andere Nummern' (Other Numbers) with '4545' (checked) and '4747'. The 'Anrufliste' (Call List) at the bottom is empty, showing 'Keine Einträge vorhanden' (No entries available).

Im zweiten Fall gehen Sie wie folgt vor:

1. Blenden Sie das [Widget Ausgehende Rufnummern](#) ein.
2. Wählen Sie unter dem gewünschten Slot eine ausgehende Nummer für **interne** und/oder **externe** Anrufziele aus.
3. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise bei Bedarf mit weiteren Slots.

Der UCC-Client übernimmt die Einstellungen automatisch.

From:
<https://wiki.ucware.com/> - **UCware-Dokumentation**

Permanent link:
https://wiki.ucware.com/benutzerhandbuch/hauptseite/telefonieren/clip_widget

Last update: **13.09.2024 11:23**